





目錄

版權	
版權	
免責聲明	
關於手冊	
重要安全指南	4
安全須知	4
風險群組 3 雷射危害	5
光危害警告	5
光強度危險距離	5
限制區域	6
安裝與使用注意事項	8
廢舊電子電氣產品的處置	8
關於回收再用的重要說明	8
簡介	9
裝箱清單	9
投影機概觀	10
輸出/輸入埠	12
控制台	13
遙控器	14
安裝與設置	16
裝入或更換遙控器的電池	16
安裝投影機	17
安裝投影機	18
安裝或拆卸選配鏡頭	19
連接交流電源	21
開啟投影機	21
關閉投影機	22
設置投影模式	23
調節投影圖像的位置	24
調整對焦和縮放	24
調整投影圖像幾何失真	25
梯形修正調整	25
4 角調整	26
腰身 / 桶形調整	29
客製化曲面功能	
使用遙控器識別代碼控制投影機	
使用固定员度功能	
建接纜線	34
建接到個人電腦	34
建接視計裝直	34
建接到控制設備	
建接到蛋幕胸發器	36
建按到外部 HDBaseⅠ 發射器	3/
(ア) (ア) (たち) (たち) (たち) (たち) (たち) (たち) (たち) (たち	
(V用 USD 切底衣	
USD 米坦	۵۵
創見 USU 米甲 0CD 英昭樹	۵۵ مد
USD 米甲倒	
∪>∪ 刈觃衣─鞩八店 號	45

UM80550530TC00

vivitek

OSD 功能表–圖像調整	48
OSG 功能表–幾何調整	50
OSD 功能表–控制	54
OSD 功能表–設定	57
OSD 功能表–資訊	59
產品規格	60
支援輸入訊號表	61
投影機端子腳位定義	65
鏡頭系列	66
產品尺寸	67
LED 指示燈	68
常見問題與解決方法	69
關於 Vivitek 產品技術支援	71



版權

版權

本使用者手冊(含所有圖片、圖解及軟體)受國際版權法保護。製造商保留所有相關權利。未經製造商書面同意,不得擅 自複印本使用者手冊全部或部分內容。

Vivitek 系台達電子工業股份有限公司的商標。版權所有©2024。

免責聲明

本手冊所含信息如有變更,恕不另行通知。製造商對本手冊之內容不作任何陳述或保證,並明確放棄對適銷性及某一特定 用途的適用性作任何默示保證。製造商保留在任意時間修改出版的權利及變更材料內容的權利,且製造商無需向任何人告 知此類修訂或修改。

關於手冊

本手冊說明了投影機的基本安裝和使用方法,適用於終端使用者。我們已盡可能在同一頁面內展示相關資訊(如圖解和說明)。本格式便於列印,易於閱讀,節約紙張有助於環保。我們建議您僅列印需要的頁面。



重要安全指南

感謝您購買這一高品質 DLP™投影機產品! 請仔細閱讀本手冊,以獲得最佳使用效果。本手冊提供了功能表和機身部件操作的使用指南。

安全須知

CAUTION 若需關閉主電源,請確保插頭從電源插座上拔出。



CAUTION 為防止觸電,請勿打開機身。機身內置有高壓部件。請將維修工作交由指定的維修站人員處理。



CAUTION 該標誌系警告使用者防止由未絕緣的電壓引起的觸電。因此,接觸機身內部的任何部件都可能很危險。



CAUTION 該標誌系警告使用者應仔細閱讀重要資訊,以避免產生操作和維修問題。



警告!

為防止投影機發生放電或電擊現象,請勿將投影機暴露在雨水中或潮濕的環境中。請勿將插頭與延長線或 **電源插座結合使用。**

致加利福尼亞州居民的警告函:

觸摸本設備配備的電纜時可能會向用戶釋放微量鉛,鉛是加利福尼亞州已列入會導致患不孕症的風險的一種化學物質,切 記在觸摸後清洗雙手。

加拿大地區的通告

本 A 級數位元設備符合加拿大的 ICES-003 認證要求。

CE 通告

本品屬於 A 級產品,符合 CE 認證規定。本產品可能會造成無線電干擾,用戶此時應採取適當措施以降低或避免此類情況 產牛。

FCC 通告

本設備符合 FCC(美國聯邦傳播委員會)法規第 15 部分的規定要求。其運行須遵守下列兩個條件:

(1)本設備不得造成有害干擾;

警告!

(2)本設備須接受所有收到的干擾,其中包括可能造成非期望運行的干擾。

經測試,本設備符合 FCC(美國聯邦傳播委員會)法規第 15 部分的規定要求。這些要求的目的在於對設備在商業環境中 運行而產生的有害干擾予以合理防護。本設備可能產生射頻能量。如果用戶未按照本手冊的指導進行安裝或使用,射頻能 量可能會干擾無線電的接收。如果出現上述情況,使用者有責任對該干擾主動校正。



未經 Vivitek 許可而進行的擅自變更或修改會導致使用者無權正常使用本產品。



風險群組 3 雷射危害

本產品為風險群組 3 雷射產品。必須安裝在安全處並由受過專業訓練的合格人員處理。 請勿嘗試接觸投影機的內部硬體。請勿嘗試修改或拆卸雷射模組。請勿在無保護蓋的情況下操作投影機。 請勿在未安裝鏡頭的情況下操作投影機。 請交由合格專業人員安裝或拆卸鏡頭。

光危害警告

危險距離是從投影鏡頭開始測得的距離 ,在此距離下,每單位表面的強度或能量低於角膜或皮膚的適用暴露限值❶。

危險區域是從投影鏡頭直到危險距離的區域,包含投射光束被視為危險的位置20。

若有人在危險距離內,則會將光束視為不安全的暴露。



光強度危險距離

66回 P/N 和			(IE	C/EN 62471-	-5) 危險距離	(m)		
規格	D89-UST01	D89-UWZ01	D89-UWZ02	D89-WZ01	D89-ST01	D89-SMLZ01	D88-LOZ101	D88-LOZ201
	0.31 ~ 0.33	0.55 ~ 0.75	0.74 ~ 1.08	1.05 ~ 1.41	1.4 ~ 2.11	2.1 ~ 4.0	3.0 ~ 4.52	4.46 ~ 6.94
風險群組	RG2	RG2	RG2	RG2	RG2	RG3	RG3	RG3
危險距離 (HD)	0	0	0	0	0	2.5m	3.1m	4.3m



注意:

- 某些鏡頭屬於風險群組 3 (RG3)。在危險距離 (HD) 內暴露於高強度光束時,可能造成永久性眼睛傷害。
- 切勿直視鏡頭。
- 安裝人員必須控制與光束的接觸、或將投影機安裝在高處,以防止眼睛暴露在危險距離內。



限制區域

應在危險區域周圍設置限制區域,以防止任何人的任何身體部位進入危險區域:

水平間距**①**。在危險區域**2**周圍不得小於 2.5m。

垂直間距³。將投影機安裝在高處時,危險區域²與地面之間的距離不得小於 3m。





臺灣 BSMI 通告



警告使用者!

此為甲類資訊技術設備,於居住環境使用時,可能會造成射頻擾動,在此種情況下,使用者會被要 求採取某些適當的對策。

光源模組

- 本產品的光源是含多個鐳射二極體的光源模組。
- 這些鐳射二極體封裝在光源模組中。我們建議您可諮詢當地經銷商尋求光源模組的維修服務。
- 終端使用者不得自行更換光源模組。
- 關於光源模組的更換以及更多資訊,請聯繫製造商提供指定的合格維修服務經銷商。
- 鐳射安全提示與警示



使用過程中請勿直接以眼睛凝視鏡頭。

產品標籤

製造商的 ID 標籤、說明標籤、認證聲明標籤、危險警告符號、光圈標籤



	omplies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 coept for conformance as a Risk Group 2 IP as defined in IEC 62471-5:2015. or more information see Laser Notice o. 57, dated May 8, 2019."
CAUTION I Do not stare into the beam RG2 This projector may become RG3 when an interchangeable lens with throw ratio greater tima 2.12 is installed. And the to the manual for the lens list and hazard distance before operation. Such combinations of projector and lens are intended for profess sional use only, and are not intended for consumer use. CLASS 1/RG3 電動設備 2015年11日 2015年11日	RG2 This projector employing RG2 lens comples with FDA performance standards for laser products ascept for conformance as a Risk IEC 6247-15-26-10. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019 RG3 Warning : No direct exposure to the beam is permitted. Not for household use. This projector employing RG3 lens comples with performance standards for laser poducts durated for the submitted of warning with performance standards for laser poducts durated resists unbrinded by Warning Number FDA-2024-V-4726 effective March 08, 2024.
不過合家庭使用 CLASS 1/RG3 激光产品 警告!不更直锁光束 不允许直接爆踢于敌光中 第1 美 //RG3 信脸距离! 参考使用手册 不适合家庭使用	CLASS 1 LASER PRODUCT LASERPRODUKT DER KLASSE 1 APPARELA ALSER DE CLASS 1 JEC 608251 : 2014 JECJEN 62471-5: 2015
RISK GROUP 3 WARNING I DO ANTLOCKIND THE BEM. NO DEGYCT DE VERSONER TO THE BEM IS PRIMITED. WARD GETMACE: REFER TO THE MANAL GROUPE DE RISOUE 3 MISE EN CARDE NE DIS REARRER GRECTMANT LONG LE FABCEAU. L'EUROSTIN DERGRECTMANT LONG LE FABCEAU. EUROSTIN DERGRECTMANT LONG LE FABCEAU.	위험 그룹 3 경고 ! 명물 눈으로 보지 마십시오. 면물 직접 눈에 노출하는 것은 허용되지 않습니다. 위험 거리 : 설명서를 참조하십시오. OTTE.
WARNING : MOUNT ABOVE THE HI Do not look into the beam less than fm. No direct eye exposure to the beam is p "AVERTISSEMENT:INSTALLER AU Avertissement supplementaire contre le expositions à une distance de moins de	EADS OF CHILDREN I

安裝與使用注意事項

- 1. 請仔細閱讀並妥善保管本手冊。
- 2. 請注意所有的警告資訊,遵守本手冊的所有指南和說明。
- 3. 請勿在水邊使用投影機。
- 4. 請勿在熱源附近安裝本設備,如加熱器、散熱器、火爐、增強劑以及可能產生熱量的任何其他設備。
- 5. 請小心放置本設備,或在使用推車推動投影機時小心移動,防止設備跌落。
- 收到投影機時請注意檢查是否有機身部件出現裂紋。
- 7. 請注意,在未安裝鏡頭之前投影機不得通電。安裝鏡頭時請拆下鏡頭的保護罩。
- 8. 請勿堵塞任何通風口。
- 請勿毀壞電源線極化插頭或接地式插頭的安全防護件。極化插頭有寬窄各一的閥葉,另有一個接地閥葉。寬閥葉或接 地閥葉是為安全起見而設計的。如果所提供的插頭與電源插座不匹配,請聯繫電工更換電源插座。

vivitek

- 10. + 12V 觸發器只輸出 12V 直流電觸發訊號。請勿連接其他電源輸入或輸出。否則,本設備可能發生故障。
- 使用相配的電壓輸入調節滑動開關,然後將投影機插上電源,紅色的 LED 指示燈會閃爍隨後穩定,切換為待機模式。
 用戶僅可使用製造商提供的連接器或配件。
- 12. 用戶開啟投影機時,紅色的 LED 指示燈會閃爍直至穩定。投影機運行時請勿直視鏡頭。
- 13. 雷暴天氣時或長時間不使用設備時,請拔掉設備的電源線。
- 14. 使用之後請妥善保管運輸使用的包裝材料。
- 15. 如果出現任何故障,請聯繫經銷商或製造商以尋求合格的維修服務。
- 16. 請勿將投影機放在地毯或海綿墊等易燃物上;過熱可能導致引燃、起火或投影機損壞。
- 17. 請勿將投影機安裝在潮濕、多灰塵的區域、或直接與煙霧和蒸氣接觸的區域;否則可能導致零件劣化、觸電,甚至塑 膠零件變形。

廢舊電子電氣產品的處置

產品或包裝上的這種標誌表示不能像丟棄正常的生活垃圾那樣處置本產品,而應運到廢舊電子電氣產品回收站進行處理。 如果您能保證妥善棄置本產品,那麼就可以防止因不當處置本產品而對環境和人體健康造成後果。材料的回收再用有利於 保護自然資源。該標誌僅在歐盟國家有效。如果您想棄置電子電氣產品,請聯繫政府主管機關或經銷商,尋求正確的處置 方法。

關於回收再用的重要說明

本產品可能含有其他電子垃圾,如果不能妥善棄置,可能會造成風險。請遵守地方、州/省級或聯邦的回收利用或棄置法 規。如需更多資訊,歡迎訪問網站 WWW.EIAE.ORG,並通過網站聯繫電子工業聯盟(EIA)。



簡介

本用戶手冊介紹了投影機的安裝、設置和操作方法,為安裝人員和終端使用者提供協助,以充分發揮投影機的性能。 VIVITEK 已採取一切措施保證手冊的內容在印刷前正確無誤。根據產品的持續更新及客戶回饋,其內容可能會經常更新。 您可以訪問 www.vivitekcorp.com 找到本手冊的最新版本以及 Vivitek 其他產品的使用者手冊。

裝箱清單

系列投影機的包裝箱裡含有以下物品。如果有任何物品缺失或損壞,請聯繫經銷商或 Vivitek 的客服部門。 投影機僅隨附適合目的地地區的電源線。



美規電源線 2 條(附註:

125V*1 \ 220V*1)



歐規電源線





中規電源線

有線遙控線



IR 遙控器和電池 (AA, x2)



安全手冊



保固卡 WW



投影機概觀

前左視圖



前右視圖



1. 鏡頭安裝孔

安裝孔用於安裝投影鏡頭。

 2. 鏡頭釋放按鈕 請在拆下鏡頭前,按鏡頭釋放按鈕。
 3. 進氣口

風扇將冷空氣吸入投影機,以便進行系統散熱。

- 4. AC 插座 將隨附的電源線連接至此插座。
- LED 指示燈 顯示目前的投影機狀態,例如電源、光源狀態和警告。
- 前 IR 接收器 接收器接收來自遙控器的 IR 訊號。
- 控制面板 按下按鈕可操作 OSD 選單或調整鏡頭 關於設定,請參閱 OSD 控制。

 I/O 接頭面板 將各種輸入、控制或輸出端子連接至投影機。

9. 高度調整腳墊 調整投影機高度

10. 進氣口 風扇吸入空氣以便冷卻投影機的散熱器。

11. 後 IR 接收器 接收器接收來自遙控器的 IR 訊號。



重要提示:

空氣流入投影機的進氣口,有利於空氣迴圈以提供投影機內部冷卻。請勿堵塞任何進氣口或排氣口,並與 其他物體保持指定距離。進氣或排氣受阻可能引起投影機進入過溫保護或損害投影機。



底視圖



12. 天花板安裝孔
 共 6 個孔,適用於 M4 螺絲釘,最大深度為
 16mm。



注意:

- 在安裝過程中,請使用 UL 實驗室所認證合格的天花板支架,如果您想要將投影機安裝到天花板上,請 聯繫經銷商瞭解詳情。
- 在進行天花板安裝時,請使用 M4 螺絲;螺絲的最大深度為 16mm。



輸出/輸入埠

DU8055Z / DU8053Z



DK8155Z



USB 5V-2A

連接用於 USB 主控端的 USB 纜線。 注意:只要投影機電源開啟,就支援 5V/2A 輸出。

DVI-D 從裝置的 DVI-D 輸出連接到 DVI-D 纜線。

DisplayPort 1 / 2 將 DisplayPort 續線連接至接頭。

HDMI1/2 連接來自電腦或視訊裝置的 HDMI 線。

3G/SDI IN / OUT 連接至 3G SDI 來源。

HDBaseT 連接 HDBaseT 發射器。

LAN

連接來自電腦或網路裝置的乙太網路線。



TRIGGER(觸發器)注意事項:

- 當投影機為開啟狀態時,投影機將輸出 12V 直流電控制信號。
- 請勿連接到螢幕控制之外的設備,以避免造成投影機或設備損壞。



Wired Remote(有線遙控)注意事項:

- 請在插入該有線遙控端子之前,確認插口為正確 Wired Remote。如果插入錯誤插口,如觸發器,則 可能會對遙控產生損害。
- 當有線遙控器纜線插入投影機時,投影機將切換到有線控制模式,無線紅外線接收將會被關閉。使用 無線紅外線敖控器之前,請確認有線遙控器沒有被插在 Wired Remote 埠上。

SYNC IN / OUT 連接電腦或視訊裝置的 3D 同步輸入纜線。

3D SYNC IR 連接 3D IR 眼鏡接收器。

WIRED REMOTE IN / OUT 將隨附的遙控器連接至投影機

TRIGGER (12V +/-1.5V) 透過 3.5mm 纜線接至螢幕時,螢幕會在投影機開機時 自動展開。螢幕會在投影機關機時縮回。

RS-232 IN / OUT 9-pin D-sub 介面用以連接至 PC 控制系統和進行投影 機維護。

12G/SDI IN / OUT 連接至 12G SDI 來源。





POWER 使用此按鈕開啟/關閉投影機。

INPUT 按此按鈕可選擇輸入訊號。HDMI、DVI 等。

AUTO SYNC 按此按鈕可自動取得來源。

ASPECT 變更寬高比。

CENTER LENS 將鏡頭置中。

PIC MUTE 顯示和隱藏投射影像。關閉時,光源完全關閉,螢幕呈現 使用此按鈕放大/縮小投影影像。 黑色。

MENU 按此按鈕可顯示或返回上一層選單或退出 OSD 選單。 ENTER 使用此按鈕選擇設定或確認變更後的設定。

vivitek

上/下/左/右 使用按鈕選擇 OSD 選項。

EXIT 按此按鈕可隱藏 OSD 選單。

LENS SHIFT 使用這四個按鈕將投影影像移動至想要的位置。

FOCUS 使用此按鈕調整投影影像的焦距。

ZOOM



遙控器



On (開) 此按鈕用於開啟投影機。 **OFF(關)** 此按鈕用於關閉投影機。 FOCUS (對焦) 調整投影圖像的對焦。 ZOOM(縮放) 放大/縮小投影圖像。 TEST PATTERN(內建圖像) 此按鈕用於顯示內建圖像。再次按下此按鈕可切換到下一圖案。按下 EXIT (退出) 按鈕可返回到投影圖像。 LENS SHIFT (鏡頭平移) 使用此按鈕上下左右移動鏡頭。 ENTER (進入) 此按鈕用於選擇設置或確定所變更的設置。 **MENU**(菜單) 按下此按鈕可顯示或返回上一層選單或退出 OSD 選單。 EXIT(退出) 按下此按鈕可隱藏 OSD 選單。 AUTO PC 此功能可執行訊號源的自動同步。 BLANK(暫時中斷投影) 按下此按鈕可暫時中斷投影。 **STATUS**(狀態) 顯示 OSD(螢幕顯示)功能表 —— SERVICE(服務)。 VGA 魚。 **COMPONENT**(分量) 無∘ ASPECT(縱橫) 按下此按鈕可顯示畫面比率選項。 HDMI1 選擇 HDMI 1 輸入訊號源。 HDMI2 選擇 HDMI 2 輸入訊號源。 DVI 選擇 DVI 輸入訊號源。



有線遙控插口 連接投影機的有線遙控終端。

3G-SDI 選擇 3G SDI 作為輸入來源。 DisplayPort 選擇 DisplayPort 1 作為輸入來源。 HDBaseT 選擇 HDBaseT 輸入訊號源。 CLEAR 清除遙控器識別代碼 FREEZE(畫面凍結)。 凍結/取消投影圖像的凍結。 ID SET 設置遙控器的識別代碼。 vivitek

遙控器工作範圍

遙控器通過紅外線控制投影機。您無需將遙控器直接指向投影機。只要遙控器不垂直於投影機的側面或後面,遙控器就會 在約 10 米(25 英尺)、投影機水平位置上下 15 度的範圍內正常工作。





安裝與設置

裝入或更換遙控器的電池





請按照箭頭方向推開電池滑蓋。
 放入兩節 AA 電池,正負極位置正確。
 按照圖解的箭頭方向蓋上滑蓋。



重要提示:

- 使用投影機時,請勿開啟螢光燈照明。某些高頻螢光燈會中斷遙控器的工作。
- 請確保遙控器和投影機之間沒有障礙物。
- 請勿將遙控器置於高溫或濕度大的環境中;否則遙控器會無法正常工作。



電池安裝提示

- 確保電池的正負極安裝正確。
- 請勿混合使用廢舊電池和新電池,或混合使用不同型號的電池。
- 如果長時間不使用遙控器,請拆下電池以防電池漏液造成損害。



安裝投影機

投影機只有在正確安裝的情況下才能實現高品質的顯示效果。通常我們應儘量減少或消除打在螢幕上的雜散光源。如果燈 光直接打在螢幕上或從窗外射進來的光或探照燈的光投射在圖像上,圖像的對比度會明顯下降。在此情況下,圖像會有所 褪色或顯得暗淡。

安裝投影機注意事項

▲ 注意事項:

- 應由合格的專業人員安裝投影機。如果您需更多資訊,請聯繫經銷商。
- 如果要安裝到天花板上,請使用 M4 螺絲釘,螺絲釘的最大深度為 16mm。有關投影機天花板安裝的資訊,請聯繫經銷商。
- 投影機只可放置在堅實的水平面使用,以避免發生跌落造成嚴重損壞投影機或人員受傷。



注意事項:

- 請確保排風口的熱空氣不會被吸入投影機。因為即使附近環境溫度處在運作溫度範圍內,熱氣迴圈會導 致投影機內部無法良好散熱,使投影機內部溫度過高進入保護模式。
- 請確保進風口和排風口無堵塞,並與其它物體至少保持指定的距離以上。下圖為排風口與物體之間的最小指定距離。
- 如果因為安裝環境的限制,投影機必須被外部箱體包覆。請務必安裝強制排氣及進氣裝置,以確保冷空氣可供投影機獲取良好的冷卻,無熱氣迴圈。

投影機進氣及排氣位置



進氣及排氣最少距離示意圖



注意事項:

- 投影機只可放置在堅實的水平面使用,以免發生跌落造成投影機損壞獲人員傷害。
- 請勿將投影機堆疊在其他投影機上,以免發生跌落造成投影機損壞獲人員傷害。

安裝投影機

vivitek







• 投影機和鏡頭部件含有精密零件,請勿搖晃投影機、鏡頭部件或對投影機或鏡頭部件施加過度壓力。

vivitek

- 請在運輸投影機前拆下鏡頭。在運輸中若操作不當會損壞鏡頭或投影機鏡頭座的精准度。
- 拆下或安裝鏡頭之前,請確保投影機處於關閉狀態,靜待至冷卻風扇停機,並關掉主電源開關。
- 拆卸或安裝鏡頭時,請勿觸摸鏡頭的表面。
- 請勿在鏡頭上留下指紋、灰塵或油漬。請勿刮擦鏡頭表面。
- 拆下鏡頭後請放置在軟布墊上面,以避免刮擦。
- 如要拆下鏡頭並保存起來,請蓋上鏡頭蓋,防止灰塵和污垢。

安裝新鏡頭

1. 如果已安裝防塵海綿,請移除防塵海綿。



 如圖所示對齊凸緣並正確固定在 11 點鐘位置,然後輕輕地將它完全插入鏡頭座並順時針轉動至「鎖定」位置。旋轉 鏡頭時,如果響了兩次"咖咖"聲,就表示鏡頭已安裝到位。



3. 輕輕地往外拔鏡頭,檢查鏡頭是否裝好。

4. 如果是 0.31 ~ 0.33:1、0.55 ~ 0.75:1、0.74 ~ 1.08:1、1.05 ~ 1.41:1、1.4 ~ 2.11:1、2.1 ~ 4.0:1 鏡頭,安裝鏡頭後, 必須使用 2.5mm 六角螺絲起子固定螺絲。

vivitek



拆除既有鏡頭

- 1. 拆解鏡頭前,請先鬆開固定螺絲。
- 2. 按下 LENS RELEASE(鏡頭釋放紐)按鈕,然後按逆時針方向旋轉鏡頭,卸下鏡頭。
- 3. 慢慢地拔出既有鏡頭。





- 注意事項:
- · 將鏡頭裝到投影機上前,請將鏡頭後端的鏡頭蓋拆下。否則會損壞投影機和鏡頭。
- 投影機鏡頭槽孔裡配有安全開關,用以防止雷射光束造成的意外傷害。如果未安裝投影鏡頭或投影鏡 頭沒有正確安裝,投影機就會無法開啟。請確保在打開投影機電源之前妥善安裝鏡頭。



連接交流電源

包裝箱中有交流電電源線,將電源線插頭插入輸入輸出面板的交流電源插座上。



開啟投影機

投影機安裝後、電力電纜及其他連接線都連接到位後,正確開啟投影機非常重要,可以避免對部件造成損害,也可以避免 造成不必要的損耗。請參照下方操作開啟投影機。

1. 在控制台上按下 POWER(電源)按鈕,或按遙控器上的 ON(開)按鈕。



幾秒後,LED 燈將變成恆亮綠燈,表示已可使用投影機。









注意:



關閉投影機

如果不再使用投影機,正確關閉投影機,可以避免對投影機造成損害或不必要的損耗。



 投影機通電時,請勿直接拔掉電源插座的電力電纜插頭或拔掉投影機的插頭。否則會對投影機的交流 電源輸入插座或電力電纜的插頭造成損害。如果要在投影機開啟時關閉交流電源,應使用配有開關和 斷電器的電源插座。

 請勿在進行調節或變更設置後的10秒內關閉交流電源。否則有可能會造成調節和設置的失敗而又回到 預設值。

請參照下列操作關閉投影機。

在控制台上按下 POWER(電源)按鈕,或按遙控器上
 的 OFF(關閉)按鈕,螢幕上將出現關閉電源的提示。





2. 在 OSD 控制面板或遙控器上再按一次 POWER (電源)按鈕,確認關機。

Power Off? Press Power again



設置投影模式

投影機能以任何角度裝設,包括桌面、吊裝、縱向和自由傾斜安裝,如下圖所示。



投影機配置有智慧冷卻機制可依照投影模式自動調節冷卻風扇,僅需要按照投影機安裝的方式設置投影圖像的方向



按 ENTER 或 ▶ 按鈕進入子選單並使用 ▲▼ 按鈕選擇投影模式,依照安裝方向或觀看方向翻轉投射影像。投影方式選 項如下:

正放前投:投影機以桌面安裝的方式安裝,圖像投影到螢幕的正面,此設定維持原來的投影圖像方向。

正放後投:投影機以吊裝的方式安裝,將圖像投影到螢幕的正面,此設定會將投影圖像上下倒轉。

倒吊前投:將投影機安裝在桌子上,從螢幕的背面投影圖像,此設定會將投影圖像左右倒轉。

倒吊後投:投影機以吊裝的方式安裝,從螢幕的背面投影圖像,此設定會將投影圖像左右及上下倒轉。



調節投影圖像的位置

投影機的鏡頭可平移;無需移動投影機即可以垂直或水平移動圖像。鏡頭移動的範圍為以全螢幕高度的百分比形式呈現, 垂直移動的最大範圍上/下至投影圖像高度的 60%;水平移動的左/右最大範圍為圖像寬度的 20%。請參考以下圖解。



- 注意:
 - 本投影機的鏡頭安裝孔內配備有安全開關;投影鏡頭須于電源開啟前安裝到投影機上。
 - 如果投影開啟電源後,投影機偵測到無鏡頭,投影機將進入保護模式。如果發生這種情況,請關閉投 影機交流電源,安裝鏡頭後再開啟投影機電源。
 - OSD 功能表上顯示有鏡頭的鎖定功能,可鎖定鏡頭的控制調節,以避免完成調節後發生潛在的操作失 誤。進行鏡頭控制之前請確保已取消了鎖定功能。

調整對焦和縮放

對焦和縮放可通過投影機的控制台或遙控器進行調整。請按照下方操作,手動調整對焦和縮放。 按下控制鍵面板或遙控器的 Focus(對焦)或 Zoom(縮放)按鈕,根據需要,透過加減按鈕可調整對焦或縮放的效果。







調整投影圖像幾何失真

當圖像投影到曲面螢幕或投影光線不是垂直地投射到螢幕上,投影圖像可能出現變形。此時您可使用 Vivitek 嶄新的幾何 校正功能修正投影圖像,讓投影圖像在視覺上如同輸入的圖像完整、正確。Vivitek 嶄新的幾何校正功能如下圖所示:



梯形修正調整

選擇梯形修正調整,然後使用 ◀ 或 ▶ 按鈕修正水平或垂直方向的變形。水平或垂直方向的可調整量及概略的角度如下 圖示例:

水平:



垂直:







除修正單一方向的變形外,也可同時修整水平或垂直方向的變形。此時,可調整的量會略小於僅調整單一方向的可調整 量。

旋轉:

此功能可用來旋轉圖像,使用◀ 或 ► 按鈕以順時針或逆時針方向旋轉圖像。只有在在水平或梯形修正被調整後才可

啟用此功能。





在投影可顯示區域下旋轉圖像。

使用◀ 或 ▶ 按鈕以順時針或逆時針方向旋轉圖像,選擇重新開機按鈕回復到工廠預設值。當旋轉圖像功能被啟動時,投影圖像將按照可顯示的區域被等比例被縮小以。請參考以下圖例及可調整範圍:



鏡頭投射比

投射比是投射距離(鏡頭至螢幕)與投影機螢幕寬度的比率。投射比越小,就可將投影機放得離螢幕或牆壁越近。

重置:

重置梯形修正選項至出廠預設值。

4角調整

在一些投影機的應用場所,投影圖像可能因為安裝方式或投影幕造成圖像邊角變形。如果圖像邊角出現些微的變形現象, 可分別使用以下的邊角調整功能來修正圖像變形。請參考以下圖例及可調整範圍:

左上角調整

水平



垂直

-120 (圖元)

					 _	_		_	_	
-	-									
-	-	-	-	-	 -	-	-		-	
1										

0

120 (圖元)

		_					 _			_		_
-	-	_	_	_								
									-	-	_	-
												-
		-		-	-	-						
-	-	-		-								
-	-	_		-	-						_	
							-	-		-		-
	_											
· 1												

右上角調整

水平



垂直



左下角調整

水平



H				
1	H			
\parallel				











192 (圖元)

- 1	- 1	- 1	_	_				_

120 (圖元)

-	-	-	 -					
	-	-	-	-				
-	-							
	1		 	_				

0

	0												
-													_
-													_
-					_								_

192 (圖元)

UM80550530TC00



右下角調整

水平

			-1	92	2	(<u>li</u>	<u> –</u>	兀)		
-		_		_				\vdash		+	-
-				-		-		-			\square
-		-		_							H
L	_	_		_							

垂直

-120 (圖元)

水平線性度

_	_	_	 _	_	_	 _	 	 	_

0

0

垂直線性度

重置

UM80550530TC00

將此選項下的所有設定,重設為預設值。



			12	20) (吕	Л	E)	

-	_	_	-	-	-	-	-	_	_	-	
-		-	-	-		-	-		-	-	
-	_	-	_			-			-		
					-						



192 (圖元)



腰身 / 桶形調整

當投影圖像被投影在圓柱狀或半球面的螢幕,可使用腰身 / 桶形調整投影圖像變形。使用◀ 或 ▶按鈕調整桶形或腰身變 形,此功能可搭配梯形修正或圖像旋轉功能合併使用。請參考以下圖例及可調整範圍:

上

下

右

左



梯形修正



以下以水平梯形修正示例。



F	7	/	1	T	F		1	1	1	T	Ę	
Ē	[F	\square	A	
	\vdash	-	-		-					E	E	
É	1	1						4	1	1	\exists	
	\neg	1	1	1			1	1	1	/	_	

注意:

• 當桶形/腰身選項被調整後,梯形修正選項才可被啟用。

• 當梯形修正選項被調整後,旋轉圖像功能才可被啟用。

• 當圖像被旋轉時,圖像將按照可顯示投影區域被等比率縮小。

鏡頭投射比

投射比是投射距離(鏡頭至螢幕)與投影機螢幕寬度的比率。投射比越小,就可將投影機放得離螢幕或牆壁越近。

重置

將此選項下的所有設定,重設為預設值。

客製化曲面功能

使用 PC 投影機工具套用幾何調整。



使用遙控器識別代碼控制投影機

當多台投影機被安裝在同一個室內空間,紅外線遙控器發出控制訊號時可能同時被多台投影機接收,可能造成非預定調整 的投影機被控制。 在這整情況下,可使用此功能分別設定相同代碼在投影機及紅外線遙控器上,只有與遙控器相同識別代 碼投影機才可接收到紅外線控制訊號。請參照以下步驟設定投影機及遙控器識別代碼:.

設置投影機控制碼

1. 從控制->紅外線遙控啟用投影機 ID 控制功能,如下圖所示。



					vivitek
→ 輸入信號	上 圖像調整	┏ ┓ 」 ★」 幾何調整	◆ 控制	读 設定	う 資訊
紅外線遙控 遙控器感應				開	⇔/►
紅外線編碼 重置紅外線編碼					0 ⇔/►
					.,,
MENU	= Back	Item Ad	just 🜗	Scrol	



2.設定紅外線編碼

選擇紅外線編碼選項,然後按 Enter 按鈕,使用 ▶ 按鈕增加數字、或使用 ◀ 按鈕減少數字。

設定紅外線遙控器控制碼

按住 ID SET 按鈕約 5 秒 POWER LED 指示燈開始週期性的閃爍。接下來按下兩的數位按鈕已設定控制碼,閃爍的燈號將 會消失,完成控制碼設定。注意!代碼格式為兩位元數位如 01, 02.....等,按下兩個數位的時間間隔約 1 秒。.

按住 ID SET 按鈕約5秒

VGA	COMPONENT	ASPECT
1	2	3
HDMI1	HDMI2	DVI
4	5	6
3G-SDI	Displayport	HDBaseT
7	8	9
CLEAR	FREEZE	ID SET
	0	
	· · · · · ·	

POWER LED 週期性的閃爍





清除紅外線遙控器控制碼設置

已設定的控制碼可以重設新的代碼覆蓋,也可參照以下步驟使用遙控器上的 CLEAR 按鈕清除。

同時按下 ID SET 及 CLEAR 按鈕 VGA COMFONENT ASPECT 1 2 3 HDMI1 HDMI2 DVI 4 55 6 3G-SDI Displayport HDBaseT CLEAR FREEZE ID SET





注意:

- •如果要以搖控器識別代碼控制投影機,請先在功能表中啟用此功能。
- 當 OSD 功能表中代碼控制功能被關閉後,投影機將切換到通用代碼模式,將可接收所有來自本投影機 紅外線遙控器的控制訊號,即便紅外線遙控器已設有代碼。
- 有線遙控器端子被插入埠後,投影機將自動切換到有線控制模式。此時,紅外線遙控器及代碼控制功能 將被關閉。



使用固定亮度功能

投影機光輸出可能在會隨著使用時間增加而發生些微的衰減。在某些使用場合,可能必須要定期的檢視投影機亮度以確保 投影品質,例如拼接多台投影機投影超大圖像的應用...等,使用 Vivitek 的恒定亮度功能"Constant Brightness"功能可減 少維護人員定期維護調整的次數。透過內建的亮度感測器能動態地監測輸出的亮度,投影機能相應地補償光輸出量以維持 使用者自訂的初始亮度值。在啟用此功能前應將光源功率調降至 100%以下,調降的量亦即為後續投影機可補償的光輸出 最大能力。請參考以下步驟開啟此功能。

1. 選擇控制 > 光源 > 使用者模式,並將自訂調位的比率調整到 100%以下。例如,95%、90%、85%.....等。

→]		[+]	.	Ö	6
▲ 輸入信號	圖俛調慗	▲ ▲ 坐 何 調 慗	控制	設定	資訊
—————————————————————————————————————	画像响金	<u> </u>	יש דנ		貝叫
光源模式				正堂	د ر ب
自訂調位					100%
固定亮度				阔	⇔/►
動態光圈				斠	⇔ / ►
關燈定時器					⇔/►
MENU	= Back	Item Ad	just 🜗	Scro	
, 開啟固定亮度 ¹	功能。				
					vivitek
			• —		
+)		[+]	++	\$	6
→ 輸入信號	圖像調整	「 」 幾何調整	◆ ◆ 控制	公 設定	う _{資訊}
→ 輸入信號	圖像調整	「」 「」 幾何調整	全 控制	读 設定	う 資訊
→ 輸入信號 光源 光源模式	圖像調整	ビーコ 幾何調整	全 控制	读 設定 自訂模式	ां _{हे} ज्ञ ⇔/▶
 → → 輸入信號 光源 光源模式 自訂調位 	圖像調整	にす 幾何調整	*** *** 控制	读 設定 自訂模式	う 資訊 ♀ / ▶ 90%
 → → 輸入信號 光源 光源模式 自訂調位 固定亮度 	圖像調整	【+】 幾何調整	◆ 控制	 な 設定 自訂模式	資訊 ⇔ / ト 90% ⇔ / ト
 → → 輸入信號 光源模式 自訂調位 固定亮度 動態光圈 	圖像調整	【+】 幾何調整	◆ 控制	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	資訊 ↩ / ▶ 90% ↩ / ▶ ↩ / ▶
 → → 輸入信號 光源 光源 棋式 自訂調個位 固定亮度 動態光圈 開燈定時器 	■像調整	そう 幾何調整	全 控制	 ・ ・	う 資訊 ♀ / ▶ 90% ♀ / ▶ ♀ / ▶ ♀ / ▶
→ 輸入信號 熱、信號 光源模式 自訂調位 固定亮度 動態光圈 開燈定時器	圖像調整	【+】 幾何調整	◆ 控制	ようして、 設定	資訊 ♀/▶ 90% ♀/▶ ♀/▶ ♀/▶
→ 輸入信號 光源模式 自訂調度 動態光圈 開燈定時器	圖像調整	【+】 幾何調整	◆ 控制	 はないでは、 日訂模式 用 用 H 	資訊 ↔/ト 90% ↔/ト ↔/ト ↔/ト
→ 輸入信號 光源模式 自訂調通位 固定亮度 動態光圈 開燈定時器	圖像調整	[+] 幾何調整	◆ 控制	 決定 注目記様式 用 ーー 	資訊 ↔ / ► 90% ↔ / ► ↔ / ► ↔ / ►
→ 輸入信號 光源 模式 自定売度 動態光圈 開燈定時器	圖像調整	〔+〕 幾何調整	全 控制	 設定 自訂模式 開 	資訊 ♀/▶ 90% ♀/▶ ♀/▶ ♀/▶
 → → 輸入信號 光源模式 自定亮度 動態光岡 開燈定時器 	■像調整	【+】 幾何調整	◆ 控制 一	 設定 自訂模式 用 	資訊 ↔/ト 90% ↔/ト ↔/ト ↔/ト
→ 輸入信號 光源模式 自訂定亮度 動態光圈 關燈定時器	■像調整	【+】 幾何調整	全 制 控制	 決定 注目訂模式 用 用 	資訊 ↔ / ト 90% ↔ / ト ↔ / ト ↔ / ト
→ 輸入信號 光源模式 自訂調通定 國態光圈 關燈定時器	圖像調整	[+] 幾何調整	全 控制	 決定 注目訂模式 第 	資訊 ↔ / ► 90% ↔ / ► ↔ / ► ↔ / ►

注意:

在長時間使用後,固定亮度補償亮度的能力可能達到極限值。此時,請重新設定固定亮度功能,自訂調位 應設置在更低的數值。



連接纜線

請按照以下說明,將投影機連接到視頻源和外部控制設備上。連接設備時,請使用正確的訊號電纜連線到訊號源,並確保 該電纜連線牢固。擰緊連接點的螺母,按照下圖將訊號源設備連接到投影機上。

連接到個人電腦

透過 DVI-D、HDMI 線將要投射的 PC 訊號,連接至投影機。



連接視訊裝置

透過 DVI-D、HDMI 接頭將視訊設備,連接至投影機的輸入連接埠。





連接到控制設備

本投影機配有以下控制埠,可以透過這些控制埠連接到控制設備以遠端控制投影機或同步控制。



HDBaseT/LAN (網路控制):本投影機支援網路控制。LAN 和 HDBaseT 共用此埠。如果只用網路控制,您可將投影機上的 LAN 接到個人電腦上,或通過原始網路連接。請參照投影機的遠端控制指南(Remote Communication Manual)。 RS-232 (RS-232 控制):通過使用標準的9針式系列電纜(直接通過串列電纜)將投影機接入個人電腦或控制系統實現 遙控投影機。詳情請參照遠端控制指南(Remote Communication Manual)。

有線遙控器:如果因距離過長或有障礙物而導致投影機接收不到遙控器的紅外訊號,您可以通過 WIRE 輸入埠將電纜接入 紅外遙控器或外部的紅外線發射器(選配),以便擴大遙控器的工作範圍。

Sync Out/In: 連接到 3D 紅外線同步訊號發射器或設備。

3D SYNC IR: 連接 3D IR 眼鏡接收器。



 將遙控器的終端插入投影機的有線控制終端時,投影機將會自動切換到有線控制模式,而不再受遙控器的 紅外信號的控制。如果想要通過遙控器的紅外信號來控制投影機,您可以拔掉投影機的有線控制終端。

如果有線遙控電纜或外部紅外發射器被插入錯誤的埠,如 Trigger (觸發器),可能會損壞遙控器或紅外發射器。請務必確保埠正確。


連接到螢幕觸發器

如果您的投影系統含有電動投影螢幕和其他的 12V 觸發裝置,您可以將這些裝置連接到 12V 的觸發器上進行輸出,並對 12V 的輸出訊號設置進行配置,例如通過 OSD 控制將觸發器設置為自動操作、將畫面比率設置為 16:10。投影機會在開啟 時根據畫面比率和觸發器的現有設置輸出 12V 訊號。





連接到外部 HDBaseT 發射器

本投影機配備有內置型 HDBaseT 接收器。利用 HDBaseT 發射器(選配),可將視訊訊號、RS-232 訊號以及 LAN 訊號 通過一根 RJ-45 電纜發送到投影機上。如果您購買的 HDBaseT 發射器支援紅外線遙控器的輸入和輸出,則紅外線遙控器 發出的控制訊號可通過 RJ-45 電纜發送到投影機上。





```
注意:
```

- 本投影機支援視訊訊號、R-232、紅外遙控以及網路控制信號的接收,但不支援有 HDBaseT 技術中以乙太網線傳輸電力的功能(PoE)。
- 如果該指令是通過 HDBaseT 發射器發送的,傳輸的最長距離為 100 米。如果傳輸距離超值,投影會中 斷或受到干擾,或者不能發送控制信號。
- 請使用 RJ-45 纜線並避免纏繞。纏繞可能造成損害或干擾信號傳輸,縮短傳輸距離,降低圖像品質。



使用投影機

使用 OSD 功能表

OSD 菜單

投影機配備有螢幕顯示(OSD),您可以進行圖像調節,更改不同設置,檢查投影機的當前狀態。

						vivitek	
→ 輸入信號	圖像調整	┏ ┓ ↓ 」 幾何調整	↓ ↑↓	犬 設	关 定	う 資訊	
信源選擇					HDMI 1	4 \ ك	
Resync						↩/▶	
HDMI 訊號等化器	器					自動	
色彩空間			<	自動			>
恆定輸入						↩/▶	
EDID 模式						⇔/►	
降低雜訊			<	序			>
影像顯示影格速率	车		<	60Hz			>
3D						↩/▶	
自動信號源			<	序			>
內建圖像						↩/▶	
MENU :	= Back	Item Ad	just 📣		Scroll		

瀏覽 OSD 菜單

您可以用遙控器或投影機上的控制按鈕來流覽和切換 OSD 功能表。下方圖示遙控器和投影機上的相應按鈕。



- 打開 OSD,按控制台或遙控器上的 MENU(功能表)按鈕。
 菜單裡有六個資料夾。按 ◄ 或 ► 游標按鈕,進入功能表進 行移動。
- 2. 使用▲ 或 ▼ 按鈕,可選擇功能表項目目;使用 ▲▼◀▶ 按 鈕,可更改設置值。按 ◀┛ 按鈕,確認新設置。
- 3. 按 MENU 離開子選單、或按 EXIT 關閉選單。

					vivitek
→ 輸入信號	國像調整	[+] 幾何調整	◆ ◆ 控制	贷 設定	j 資訊
信源選擇				HDMI 1	<i>⊷</i> /►
Resync					⇔/►
HDMI 訊號等化	8				自動
色彩空間				自動	
恆定輸入					⇔/►
EDID 模式					⇔/►
降低雜訊				關	
影像顯示影格速	率			60Hz	
3D					⇔/►
自動信號源				關	
內建圖像					<i>⊷</i> /►
MENU	= Back	Item Ad	just ৰা	Scro	



OSD 菜單樹

您可通過下表快	:速查詢設置	或確定設	置範圍。
主選單	子選單		
輸入信號	信源選擇		

子選單		設定
信源選擇		HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort1 / DisplayPort2 / HDBaseT / SDI / DVI
重新同步		(執行)
HDMI 訊號等化 器	L	自動 / 1 ~ 7
色彩空間		自動 / YPbPr / YCbCr / RGB PC / RGB-Video
恆定輸入		
EDID 模式	HDMI1	4K/60 HDR / 4K/30 / 1920x1200p60 / 1920x1080p60 / 1280x800p60 / 3840x1600p60
	HDMI2	4K/60 HDR / 4K/30 / 1920x1200p60 / 1920x1080p60 / 1280x800p60 / 3840x1600p60
	DisplayPort 1	4K/60 HDR / 4K/30 / 1920x1200p60 / 1920x1080p60 / 1280x800p60 / 3840x1600p60
	DisplayPort 2	4K/60 HDR / 4K/30 / 1920x1200p60 / 1920x1080p60 / 1280x800p60 / 3840x1600p60
	HDBaseT	4K/60 HDR / 4K/30 / 1920x1200p60 / 1920x1080p60 / 1280x800p60 / 3840x1600p60
降低雜訊		
影像顯示影格翅 率	<u></u>	自動 / 48Hz / 50Hz / <mark>60Hz</mark>
3D	DLP Link	
	3D 格式	
	3D 左右眼交換	
		0.65ms / 1.3ms / 1.95ms
	同步延遲	0 ~ 100 ~ 200
	同步參考	<u>內部 / 外部</u>
自動信號源		
內建圖像		開 / 白色 / 黑色 / 紅色 / 緑色 / 藍 色 / 棋盤 / 交叉線 / 色條 / 長實比

DLP 投影機 一 使用手册

主選單 圖像調整 子選單

圖像品質模式

vívitek
設定
高亮模式 / 演示模式 / 視訊模式
0 ~ 100 ~ 200
0 ~ 100 ~ 200
R/G/B/C/M/Y/W
0 ~ 500 ~ 1000

亮度			0 ~ 100 ~ 200
對比度			0 ~ 100 ~ 200
色彩管理員			R/G/B/C/M/Y/W
	色調	紅色增益 (W)	0 ~ 500 ~ 1000
	(R / G / B / C / M / Y)		
	飽和度	綠色增益 (W)	0 ~ 500 ~ 1000
	(R / G / B / C / M / Y)		
	增益	藍色增益 (W)	0 ~ <mark>500</mark> ~ 1000
	(R / G / B / C / M / Y)		
	重置		按(確定)執行
進階	色彩飽和度		0 ~ 100 ~ 200
	色調		0 ~ <mark>100</mark> ~ 200
	清晰度		0 ~ <mark>10</mark> ~ 20
	伽碼		1.0 / 1.8 / 2.0 / <mark>2.2</mark> / 2.35 / 2.5 /
			DICOM
	色域		訊號源 / REC709 / EBU/ SMPTE
	色溫		3200K/ 5400K / 6500K / 7500K /
			9300K / <mark>訊號源</mark>
	輸入平衡	R 增益	0 ~ 100 ~ 200
		G 增益	0 ~ 100 ~ 200
		B 增益	0 ~ 100 ~ 200
		R 偏移量	0 ~ 100 ~ 200
		G 偏移量	0 ~ 100 ~ 200
		B 偏移量	0 ~ 100 ~ 200
			按(確定)執行
均匀度	均勻度模式		
	水平座標		<mark>0~8(滑桿)</mark>
	垂直座標		<mark>0~5(滑桿)</mark>
	紅色增益		150 ~ <mark>0</mark> ~ 150(滑桿)
	綠色增益		150 ~ <mark>0</mark> ~ 150(滑桿)
	藍色增益		150 ~ <mark>0</mark> ~ 150(滑桿)
	重置		按(確定)執行
HDR			關 / 自動 / PQ-400 / PQ-500 /
			PQ-1000 / HLG

DLP 投影機 一 使用手册



主選單	子選單			設定
幾何調整	畫面比率			5:4 / 4:3 / 16:10 / 16:9 / 1.88 / 2.35 /
				Letterbox 模式 / <mark>來源</mark> / 訊號源
	投影模式			正放前投 / 倒吊前投 /
				正放後投 / 倒吊後投
	數位變焦	數位變焦		-40 ~ 0 ~ 100 (0.6x ~ 1.0 ~ 2.0)
		數位平移		
		數位掃描		-720~ <mark>0</mark> ~720(依時序)
		重置		按(確定)執行
	過掃描			
	遮邊	上		<mark>0</mark> ~ 360
		<u>۲</u>		<mark>0</mark> ~ 360
		左		0~534
				0~534
				按(確定)執行
	曲面功能			
				訂變形
		梯形修正調整	水平梯形修正	-360 ~ 0 ~ 360
			垂直梯形修正	-360 ~ 0 ~ 360
			旋轉	-250 ~ 0 ~ 250
				(滑桿,每段 0.1 度)
			鏡頭投射比	每種鏡頭類型的可調範圍不同(數字,
				每段 0.1),關於詳細的投射比定義,請
				參閱上文「鏡頭類型」功能。
			重置	按(確定)執行
		4角調整	左上 - H	-192 ~ <mark>0</mark> ~ 192
			左上 - V	-120 ~ <mark>0</mark> ~ 120
			右上 - H	-192 ~ <mark>0</mark> ~ 192
			右上 - V	-120 ~ <mark>0</mark> ~ 120
			左下 - H	-192 ~ <mark>0</mark> ~ 192
			左下 - V	-120 ~ <mark>0</mark> ~ 120
			右下 - H	-192 ~ <mark>0</mark> ~ 192
			右下 - V	-120 ~ <mark>0</mark> ~ 120
			水平線性度	4K 機型:-350~0~350
				WUXGA 機型:-170~ <mark>0</mark> ~170
			垂直線性度	4K 機型:-200~0~200
				WUXGA 機型:-100~ <mark>0</mark> ~100
			重置	按(確定)執行
		腰身/桶形調整	上	-250 ~ <mark>0</mark> ~ 300
			下	-250 ~ <mark>0</mark> ~ 300
			左	-250 ~ <mark>0</mark> ~ 300
			右	-250 ~ <mark>0</mark> ~ 300
			水平梯形修正	-60 ~ <mark>0</mark> ~ 60
			垂直梯形修正	-40 ~ <mark>0</mark> ~ 40
			鏡頭投射比	每種鏡頭類型的可調範圍不同(數字,
				每段 0.1),關於詳細的投射比定義,請
				參閱上文「鏡頭類型」功能。
			重置	按(確定)執行
		客製化曲面功能		

 と場配合 	主選單	子選單			設定
調整線 間 / 問 融合起路 0 ~ 360 立 0 ~ 360 左 0 ~ 334 白平衡 4 株 機型: 0, 100 ~ 1000 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1000 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 500 左 4 株 機型: 0, 100 ~ 1000 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1000 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1000 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1000 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1000 位 4 株 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 F # (0 ~ 960 右 - 4 体 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 - 1600 - 0 ~ 0 ~ 000 - 550 - 0 ~ 960 100 - 1 ~ 0 ~ 960 100 - 1 ~ 0 ~ 255 100 - 1 ~ 0 ~ 255 0 ~ 00 - 1 ~ 0 ~ 255 100 (23: 14) - 1 ~ 0 ~ 101 (23: 1- 4.0 101 (23: 1- 4.0 - 102 (108) (1.05 ~ 1.41/	幾何調整	邊緣融合	邊緣融合		關 / 開
融合起點 上 0 ~ 360 白平衡 0 ~ 534 0 ~ 534 白平衡 4 板型 10, 100 ~ 1000 WUXGA 機型 10, 100 ~ 1000 WUXGA 機型 10, 100 ~ 500 下 44 機型 10, 100 ~ 1000 WUXGA 機型 10, 100 ~ 1000 WUXGA 機型 10, 100 ~ 600 K 44 機型 10, 100 ~ 1000 WUXGA 機型 10, 100 ~ 600 WUXGA 機型 10, 100 ~ 600 K 44 橡型 10, 100 ~ 600 WUXGA 機型 10, 100 ~ 600 WUXGA 機型 10, 100 ~ 600 左 44 株型 10, 100 ~ 600 K 4 0 ~ 960 左上 - V 0 ~ 600 61 左下 - V 0 ~ 600 61 左下 - V 0 ~ 600 61 左下 - V 0 ~ 600 61 右 - V 0 ~ 600 61 左下 - V 0 ~ 600 62 左下 - V 0 ~ 600 62 左 - V 0 ~ 600 62 左 - V 0 ~ 600 61 方 100 / 100 / 100 / 100 10 / 100 / 100 / 100 女目			調整線		
序 0 ~ 360 左 0 ~ 534 右 0 - 534 右 0 - 534 右 0 - 534 本 4K 機型: 0, 100 ~ 1000 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 500 7 本 株 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 600 ケース 株 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 800 右 4K 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 800 右 4K 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 800 6 右 4K 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 800 6 右 0 ~ 960 右 - 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 600 6 左 - V 0 ~ 600 右 - 10 ~ 960 6 左 - V 0 ~ 600 右 - V 0 ~ 600 右 - V 0 ~ 600 右 - V 0 ~ 600 左 - V 0 ~ 600			融合起點	上	0 ~ 360
左 0~534 白平衡 上 4K 穆型: 0, 100~1000 下 4K 穆型: 0, 100~1000 WUXGA 機型: 0, 100~1000 WUXGA 機型: 0, 100~500 左 4K 穆型: 0, 100~1000 WUXGA 機型: 0, 100~800 5 左				下	0 ~ 360
				左	0~534
自平衡 上 4K 機型:0,100~1000 WUXGA 機型:0,100~500 WUXGA 機型:0,100~500 WUXGA 機型:0,100~1600 WUXGA 機型:0,100~800 市 4K 機型:0,100~1600 WUXGA 機型:0,100~800 市 4K 機型:0,100~1600 WUXGA 機型:0,100~800 市 4K 機型:0,100~1600 WUXGA 機型:0,100~800 市 4K 機型:0,100~1600 WUXGA 機型:0,100~800 6 市 4K 機型:0,100~1600 WUXGA 機型:0,100~800 6 市 0~960 右L: H 0~960 右L: H 0~960 右L: H 0~960 右E: H 0~960 右E: N 0~255 該色 0~255 該色 0~255 該色 0~255 該色 0~31~0.33/0.55~0.75/ 0.74~108/105~1.4					0~534
単本の WUXGA 機型: 0, 100 ~ 500 下 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 500 左 K 機型: 0, 100 ~ 500 右 K 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 800 K 機型: 0, 100 ~ 800 右 K 機型: 0, 100 ~ 800 右 K 機型: 0, 100 ~ 800 左上 - H 0 ~ 960 右上 - V 0 ~ 600 右上 - V 0 ~ 600 右下 - V 0 ~ 600 右下 - V 0 ~ 960 右下 - V 0 ~ 600 右下 - V 0 ~ 600 右下 - V 0 ~ 000 音用 按 (確定) 執行 全部 (la / xl) 紅色 0 ~ 255 藍色 0 ~ 255 藍色 0 ~ 255 藍白 0 ~ 160 (4:3 lb) / -160 1610 / 16:9 (4:3 / 2.3 / 16:9			白平衡	<u>_</u>	4K 機型:0.100~1000
下 4K 機型: 0,100~1000 左 4K 機型: 0,100~500 左 4K 機型: 0,100~500 左 4K 機型: 0,100~500 桜(根型: 0,100~800) 4K 機型: 0,100~800 右 4K 機型: 0,100~800 右 4K 機型: 0,100~800 七 4K 機型: 0,100~800 七 0~960 七 0~960 右L: H 0~960 右L: H 0~960 右L: H 0~960 右E V 0~600 五 左下 - V 0~600 右下 - V 0~600 左部 (増定)執行 全部 (増定)執行 台 0~255 線色 0~255 線色 0~255 線色 0~255 酸合 0~255 酸合 0~255 酸合 0~255 酸 1610 / 16:9 / 4:3 / 2:35:1 重面位置 (福定) 17 10:0 / 10:0 / 10:0 / 10:0 / 10				_	WUXGA 機型:0,100~500
確可設置 第二日 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 500 左 4K 機型: 0, 100 ~ 500 右 4K 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 800 4K 機型: 0, 100 ~ 800 右 4K 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 800 4K 機型: 0, 100 ~ 800 右 - 960 - 右上 - H 0 ~ 960 - 右上 - H 0 ~ 960 - 右上 - H 0 ~ 960 - 右下 - V 0 ~ 600 - 右臣 0 ~ 255 - 線色 0 ~ 255 - 左座 0 ~ 255 - 方面位置 - - - 第頭頭設置 - - - 第 - - - - 女は - - - - 女は - -				<u>۲</u>	4K 機型:0,100~1000
左 4K 機型: 0, 100 ~ 1600 WUXGA 機型: 0, 100 ~ 800 有 4K 機型: 0, 100 ~ 800 有 4K 機型: 0, 100 ~ 800 方上 - H 0 ~ 960 方上 - V 0 ~ 600 方上 - V 0 ~ 600 方上 - V 0 ~ 960 方下 - V 0 ~ 600 方下 - V 0 ~ 600 方下 - V 0 ~ 600 方下 - V 0 ~ 600 方下 0 ~ 600				•	WUXGA 機型:0, 100~500
庫平衡 左上 - H 0 ~ 960 右 4 (K 機型: 0, 100 ~ 800) 右 4 (K 機型: 0, 100 ~ 800) 右 - 4 (K 機型: 0, 100 ~ 800) 左上 - H 0 ~ 960 右上 - V 0 ~ 600 右上 - H 0 ~ 960 右下 - V 0 ~ 600 左下 - H 0 ~ 960 右下 - V 0 ~ 600 左下 - H 0 ~ 960 右下 - V 0 ~ 600 左下 - H 0 ~ 960 右下 - V 0 ~ 600 左田 - H 0 ~ 960 右下 - V 0 ~ 600 左田 - H 0 ~ 960 右田 - D ~ 960 - 左田 - H 0 ~ 600 左田 - H 0 ~ 600 方田 - D ~ 960 - 右田 - D ~ 960 - 右田 - D ~ 960 - 右田 - D ~ 955 - 遼色 0 ~ 255 - 協自 0 ~ 255 - 藤白 0 ~ 255 - 藤白 0 ~ 210 (16:9 時) / -106 ~ 0 ~ 160 (16:9 時) /				左	4K 機型:0,100~1600
店 4K 機型:0,100~1600 WUXGA 機型:0,100~800 店平衡 左上 - H 0~960 左上 - V 0~600 右上 - H 0~960 右上 - H 0~960 左上 - V 0~600 左下 - H 0~960 右下 - V 0~600 右下 - V 0~600 右下 - V 0~600 宮田 (備定) 執行 全部 (増/減) 紅色 0~255 蘇色 0~255 蘇色 0~255 蘇色 0~255 蘇色 0~255 「信10/16:9/4:3/2.35:1 東南位置 万(備定) 執行 第回位置 第 「日10/16:9/4:3/2.35:1 万(日) (16:9 (16:9 (16) (16:9 (16) (16:9 (16) (16:9 (16) (16:9 (16) (16:9 (16) (16) (16:9 (16) (16:9 (16) (16:9 (16) (16) (16:9 (16) (16) (16:9 (16) (16) (16) (16:9 (16) (16) (16:9 (16) (16) (16) (16:9 (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)					WUXGA 機型:0,100~800
確平衡 左上 - H 0 ~ 960 左上 - V 0 ~ 600 0 右上 - H 0 ~ 960 0 右上 - H 0 ~ 960 0 右上 - V 0 ~ 600 0 右下 - V 0 ~ 600 0 音雨 技 (確定) 執行 2 全部 (''a) (''a) 紅色 0 ~ 255 0 藤色 0 ~ 255 0 藍色 0 ~ 255 0 夢面位置 16:10 / 16:9 / 4:3 / 2.35:1 書面位置 -16:0 ~ 0 ~ 160 (4:3 時) / -160 ~ 0 ~ 60 (16:9 時) / -160 ~ 0 ~ 160 (4:3 時) / -191 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) -191 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) 續頭頭型 -191 ~ 0 ~ 191 (2.35: - 0.75 / 0.74 ~ 108 / 1.05 ~ 0.75 / 0.74 ~ 108 / 1.05 ~ 0.75 / 0.74 ~ 108 / 1.05 ~ 1.411 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0				右	4K 機型:0,100~1600
暗平衡 左上 - H 0 ~ 960 左上 - V 0 ~ 600 右上 - H 0 ~ 960 右上 - H 0 ~ 600 右上 - H 0 ~ 960 右上 - V 0 ~ 600 右上 - V 0 ~ 600 右下 - H 0 ~ 960 右下 - V 0 ~ 600 右下 - V 0 ~ 600 右下 - V 0 ~ 600 音雨 按 (確定) 執行 全部 (確定) 執行 全部 (確定) 執行 金部 0 ~ 255 線色 0 ~ 255 線色 0 ~ 255 蘇色 0 ~ 255 蘇色 0 ~ 255 蘇色 0 ~ 255 夢色 0 ~ 255 夢色 0 ~ 255 夢白 夕 (60 (16:9 時) / -160 ~ 0 ~ 160 (4:3 時) / -191 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) 第 第前鎖頭銀堂 0.31 ~ 0.33 / 0.55 ~ 0.75 / 0.74 ~ 108 / 1.05 ~ 1.41/ 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0 第 第頭頭短憶 儲存記憶 1/ 記憶 2/ 記憶 3/ 記憶 4/ 範疇 頭記憶 1/ 記憶 2/ 記憶 3/ 記憶 4/ 記憶 5/ 記憶 7/ 記憶 8/ 範疇 頭記憶 1/ 記憶 2/ 記憶 3/ 記憶 7/ 記憶 8/				н	WUXGA 機型:0,100~800
唐田松 左上 - V 0 ~ 600 右上 - H 0 ~ 960 右上 - V 0 ~ 600 左下 - H 0 ~ 960 左下 - H 0 ~ 600 左下 - V 0 ~ 600 右下 - V 0 ~ 600 音雨 按 (確定) 執行 全部 ('별'滅) 紅色 0 ~ 255 錄色 0 ~ 255 藍色 0 ~ 255 藍色 0 ~ 1610 (16:9 / 4:3 / 2.35:1) 丁白 (16:10 年) / -160 ~ 0 ~ 60 (16:9 時) / -160 ~ 0 ~ 60 (16:9 時) / -160 ~ 0 ~ 60 (16:9 時) / -180 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) -191 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) -191 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) -100 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) 鏡頭銀電 鏡頭銀室 -110 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) 鏡頭銀電 鏡頭銀電 -110 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) -100 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) -110 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 日) -100 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) -110 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) -110 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) -110 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) -110 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) -110 ~ 0 ~ 110 (2.35:1 6) -110 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 6) -111 / 110 (2.111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 /			暗平衡	左上 - 日	0 ~ 960
第二日 0 ~ 960 右上 - V 0 ~ 960 右上 - V 0 ~ 960 左下 - H 0 ~ 960 左下 - H 0 ~ 960 右下 - H 0 ~ 960 右下 - V 0 ~ 600 査市 - V 0 ~ 600 査部 (増 /滅) 紅色 0 ~ 255 線色 0 ~ 255 線面位置 16:10 / 16:9 / 4:3 / 2.35:1 一日 7.60 ~ 0 ~ 160 (4:3 時) / -160 ~ 0 ~ 160 (4:3 時) / -160 ~ 0 ~ 160 (4:3 時) / -160 ~ 0 ~ 160 (4:3 時) / -180 ~ 10.33 / 0.55 ~ 0.75 / 第週頭設置 10 第頭頭型 0.31 ~ 0.33 / 0.55 ~ 0.75 / 0.74 ~ 1.08 / 1.05 ~ 1.41 / 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0 線面設置 2月 定境 9 / 記憶 1/ 線面記憶 1/ 記憶 2/ 記憶 3/ 記憶 4/ 記憶 5/ 記憶 6/ 記憶 7/ 記憶 8/ 線面記憶 都存記憶 7/ 記憶 8/ 調査記憶 5/ 記憶 6/ 記憶 7/ 記憶 8/ 記憶 8/ 記憶 5/ 記憶				<u>/工工 11</u> 左上 - V	$\frac{0}{0} \sim 600$
第二日 -V 0~600 左下 - H 0~960 左下 - H 0~960 右下 - H 0~960 右下 - V 0~600 右下 - V 0~600 右下 - V 0~600 五下 - V 0~600 五市 (墉/減) 紅色 0~255 藤色 0~255 藤色 0~255 藤白 0~255 第面位置 灰色 (16:0 時) / -10:0 ~0 ~160 (4:3 時) / -191 ~0 ~191 (2:35:1 時) 第頭頭銀電 鏡頭銀数 10:10 (105 ~1.41/ 1.4 ~2.11 / 2.1 ~4.0 慶生、封倉(1) -100 ~0 ~160 (2:3 時) / <t< td=""><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td><u>~</u> 右上 - H</td><td>0 ~ 960</td></t<>				<u>~</u> 右上 - H	0 ~ 960
第幕設置 重置 万幕裕式 0.31 ~ 0.33 / 0.55 ~ 0.75 / 0.74 ~ 1.08 / 1.05 ~ 1.41 / 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0 第頭設置 鏡頭控制 鏡頭記憶 儲存記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 1 / 記憶 8 / 記憶 1 / 記憶 8 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				<u>日上</u> … 右上 - V	$\frac{0}{0} \sim 600$
唐二 一方下・V 0 ~ 600 有下・H 0 ~ 960 有下・V 0 ~ 600 査用 技 (確定)執行 全部 (増/減) 紅色 0 ~ 255 藤色 0 ~ 255 藤色 0 ~ 255 藤白 0 ~ 160 (4:3 / 2.35:1 万年 16:10 / 16:9 / 4:3 / 2.35:1 万年 16:10 / 16:9 / 4:3 / 2.35:1 東面位置 万年 (16:10 時) / -60 ~ 0 ~ 60 (16:9 時) / -160 ~ 0 ~ 160 (4:3 時) / -191 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) 16:0 ~ 169 / 105 ~ 0.75 / 第前頭銀置 鏡頭銀型 0.31 ~ 0.33 / 0.55 ~ 0.75 / 0.74 ~ 108 / 105 ~ 1.41 / 1.4 ~ 2.11 / 21 ~ 4.0 鑽頭記憶 儲存記憶 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 鏡頭記憶 儲存記憶 記憶 7 / 記憶 8 / 前頭音 7) 記憶 8 / 記憶 8 / 前職 7) 記憶 8 / 記憶 8 / 前端 9 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 7 / 記憶 8 / 市 10 / 記憶 7				<u>市工</u> 左下 - H	$\frac{0}{0} \sim 960$
$\overline{A1}$				左下 - V	$\frac{0}{0} \sim 600$
第二十十 0<-600					$\frac{0}{0} \approx 960$
I = I $I = I$ $I = I = I = I = I$ $I = I = I = I = I$ $I = I = I = I = I$ $I = I = I = I = I$ $I = I = I = I = I = I$ $I = I = I = I = I$					
\mathbf{F}_{11} </td <td></td> <td></td> <td></td> <td> を田</td> <td></td>				 を田	
屏幕設置 重置 0 ~ 255 線色 0 ~ 255 線色 0 ~ 255 藍色 0 ~ 255 按(確定)執行 16:10 / 16:9 / 4:3 / 2.35:1 麦面位置 次色 (16:10 時) / -60 ~ 0 ~ 60 (16:9 時) / -60 ~ 0 ~ 60 (16:9 時) / -191 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) 第 鏡頭設置 鏡頭類型 0.31 ~ 0.33 / 0.55 ~ 0.75 / 0.74 ~ 1.08 / 1.05 ~ 1.41 / 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0 鏡頭控制 鏡頭記憶 儲存記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 9 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 1 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 /				<u></u> 一 <u></u>	
\overline{g}					$\frac{0}{255}$
				萨布	0 - 255
Farrow Rail $Farrow Rail Farrow Rail $				<u>mc</u>	
所報設置 所報名式 畫面位置 「次色、16:374.372.3.11 畫面位置 「次色、16:10時)/ -60~0~60(16:9時)/ -160~0~160(4:3時)/ -191~0~191(2.35:1時) 鏡頭設置 鏡頭鎖定 鏡頭類型 0.31~0.33/0.55~0.75/ 0.74~1.08/1.05~1.41/ 1.4~2.11/2.1~4.0 鏡頭控制 慶焦、對焦和位移控制的快顯選單 鏡頭記憶 儲存記憶 記憶 1/記憶 2/記憶 3/記憶 4/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/ 記憶 9/記憶 10 講除記憶 記憶 1/記憶 2/記憶 3/記憶 4/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/ 記憶 9/記憶 10 清除記憶 記憶 1/記憶 2/記憶 3/記憶 4/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/		屏草铅罟	<u></u>		
第項設置 第項鎖定 -60 ~ 0 ~ 60 (16:9 時) / 第項鎖定 -160 ~ 0 ~ 160 (4:3 時) / 第項類型 -191 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) 第項類型 0.31 ~ 0.33 / 0.55 ~ 0.75 / 0.74 ~ 1.08 / 1.05 ~ 1.41 / 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0 鏡頭控制 變焦、對焦和位移控制的快顯選單 鏡頭記憶 儲存記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 載入記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 清除記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 清除記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 /		卅帝叹且	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		<u>—</u> ———————————————————————————————————
鏡頭設置 鏡頭鎖定 -160 ~ 0 ~ 160 (4:3 時) / 鏡頭類型 -191 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) 鏡頭類型 0.31 ~ 0.33 / 0.55 ~ 0.75 / 鏡頭控制 0.31 ~ 0.33 / 0.55 ~ 0.75 / 鏡頭記憶 儲存記憶 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0 變焦、對焦和位移控制的快顯選單 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 9 / 記憶 10 載入記憶 清除記憶 1.1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 9 / 記憶 10 記憶 9 / 記憶 10 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 9 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 7 / 記憶 8 /			軍田匹耳		
鏡頭設置 鏡頭鎖定 -191 ~ 0 ~ 191 (2.35:1 時) 鏡頭類型 0.31 ~ 0.33 / 0.55 ~ 0.75 / 0.74 ~ 1.08 / 1.05 ~ 1.41 / 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0 鏡頭控制 變焦、對焦和位移控制的快顯選單 鏡頭記憶 儲存記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 載入記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 9 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 清除記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10					-160 ~ 0 ~ 00(10.9 時) /
鏡頭設置 鏡頭鎖定 開 / 開 鏡頭類型 0.31 ~ 0.33 / 0.55 ~ 0.75 / 0.74 ~ 1.08 / 1.05 ~ 1.41 / 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0 鏡頭控制 鏡頭控制 鏡頭記憶 儲存記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 載入記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 清除記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10					$-100 \approx 0 \approx 100 (4.3 \text{ M}) /$
競旗旗座		舘 頭鉛罟	6.661111111111111111111111111111111111		
競頭換量 0.31×0.37/0.35×0.737 0.74 ~ 1.08 / 1.05 ~ 1.41 / 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0 變焦、對焦和位移控制的快顯選單 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 載入記憶 載入記憶 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 /		玩识改直			
鏡頭控制 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0 鏡頭記憶 儲存記憶 1.4 ~ 2.11 / 2.1 ~ 4.0 變焦、對焦和位移控制的快顯選單 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 9 / 記憶 10 載入記憶 「請除記憶 1.1 元憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 9 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 9 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 /			玩哄只主		$0.31 \approx 0.337 \ 0.33 \approx 0.737$
鏡頭控制 鏡頭記憶 儲存記憶 變焦、對焦和位移控制的快顯選單 鏡頭記憶 儲存記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 載入記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 9 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 9 / 記憶 10 清除記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 /					$1.4 \sim 2.11 / 2.1 \sim 4.0$
鏡頭記憶 儲存記憶 記憶 1/記憶 2/記憶 3/記憶 4/ 鏡頭記憶 儲存記憶 載入記憶 記憶 1/記憶 2/記憶 3/記憶 4/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/ 記憶 1/記憶 2/記憶 3/記憶 4/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/ 記憶 1/記憶 2/記憶 3/記憶 4/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/					
載以はは、 画は、 前は、 101 2 / 101 0 / 101 1 / 101 1 / 101 1 / 101 1 / 101 1 / 101 1 / 101 1 / 101 1 / 101 1 / 101 1 / 101 1 /			鏡頭記愔	儲存記憶	
載入記憶 9 / 記憶 0 / 記憶 7 / 記憶 0 / 載入記憶 記憶 1 / 記憶 2 / 記憶 9 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 9 / 記憶 7 / 記憶 7 / 記憶 7 / 記憶 5 / 記憶 7 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 5 / 記憶 7 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 7 / 記憶 8 /					記憶 17 記憶 27 記憶 37 記憶 37
載入記憶 記憶 1/記憶 2/記憶 3/記憶 4/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/ 記憶 1/記憶 2/記憶 3/記憶 4/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 4/ 記憶 5/記憶 10 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 4/ 記憶 5/記憶 7/記憶 8/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/ 記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/					記憶 9 / 記憶 10
·				載入記憶	
					記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 /
清除記憶 記憶 2 / 記憶 3 / 記憶 4 / 清除記憶 記憶 5 / 記憶 6 / 記憶 7 / 記憶 8 / 記憶 9 / 記憶 10 記憶 5 / 記憶 10					記憶 9 / 記憶 10
記憶 5/記憶 7/記憶 8/				清除記憶	
					記憶 5/記憶 6/記憶 7/記憶 8/
					記憶 9 / 記憶 10
			鏡頭位置置中		

vivitek

UM80550530TC00

主選單	子選單			設定
控制	光源	光源模式		ECO / 正常 / 自訂
		自訂調位		30% ~ 100%
		固定亮度		關 / 開
		動態光圈		關 / 開
		關燈定時器		停用 / 0.5 秒 / 1.0 秒 / 1.5 秒 / 2.0
				秒 / 3.0 秒 / 4.0 秒
	高空模式			<mark>關</mark> /開
	紅外線遙控	遙控感應器		關 / <mark>開</mark>
		紅外線編碼		<mark>0</mark> ~99
		重製紅外線編碼		按(確定)執行
	畫面凍結			(執行)
	觸發			關 / 螢幕 / 5:4 / 4:3 / 16:10 /16:9 /
				1.88 / 2.35 / Letterbox 模式 / 來源 /
				訊號源 / RS232
	即時啟動			關 / 開
	預備待機時間			<u>30 分鐘 / 60 分鐘 / 90 分鐘</u>
	網路	網路設定	DHCP	關 / 開
			IP 位址	XXX.XXX.XXX.XXX
				XXX.XXX.XXX.XXX
			閘道	XXX.XXX.XXX.XXX
			DNS	XXX.XXX.XXX.XXX
			MAC 位址	xx:xx:xx:xx:xx (僅限資訊)
			套用	按(確定)執行
		Art-Net 設定	Art-Net 啟用	關 / 開 (2.X.X.X) / 開 (10.X.X.X) / 開 (手動)
			Net	<mark>0</mark> ~ 127
			Sub Net	<mark>0</mark> ~ 15
			Universe	<mark>0</mark> ~ 15
			起始位址	<mark>1</mark> ~ 508
			套用	按(確定)執行
		Art-Net 通道設定	通道 1	無 / 電源 / PIC-MUTE /
			通道 2	功率位準 / 輸入 /
			通道 3	通道控制
			通道 4	
			通道 5	
		Art-Net 通道狀態	通道 1	(通道設定和值)
			通道 2	(僅限資訊)
			通道 3	
			通道 4	
			通道 5	
		AMX(裝置探索)		
	租用模式	功率鎖定位準	功率鎖定位準	30% / 40% / 50% / 60% / 70% / 80%
				/ 90% /100%
			功率鎖定位準重設	(執行)
		使用鎖定時間	使用鎖定時間	停用 / 啟用
			使用時間設定	1 ~ 9999
			(HRS)	(+1 /=)
		變更密碼	新密碼	5 位数
			確認密碼	5 位數

vivitek

DLP 投影機 一 使用手册

DLP 投影機 ·	一 使用手册		vivitek
主選單	子選單		設定
設定	電源管理	待機模式	<mark>節能</mark> / 透過 LAN 開啟 / 透過 HDBaseT 開啟
		自動關機	關 / 5 分鐘 / 10 分鐘 / 15 分鐘 / 20 分鐘
		自動開機	 關 / 開
	影像延遲		正常/快速
	空白螢幕		標誌 / 黑色 / 藍色
	OSD 設定	開機畫面	關 / <mark>原始</mark> / 使用者
		菜單位置	 左上 / 右上 / 左下 / 右下 / 中心
		選單透明度	 0 / 25 / 50 / 75
		逾時設定	 保持開啟 / 10 秒 /
			30 秒 / 60 秒
			图/ 開啟
			·····································
	記憶		 預設 A / 預設 B / 預設 C / 預設 D /
		储仔設定	 <u> </u>
	語言		English / Français / Español /
			Deutsch / Portugues / 间体中义 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어
	調回原廠設定值		按(確定)執行
資訊	型號		
	序號		
	軟體版本	控制模組	
		視訊模組	
		選項模組	
		格式化模組	
		燈光模組	
	雷射使用時間		
	訊號格式	使用中來源	
		時序	
		掃描頻率	
		像素時脈	
		色彩格式	
		HDR 格式	
	系統狀態	AC 電壓	
		海拔模式	
		雷射功率	
		恆定亮度	
	散熱狀態	入口溫度	
		CW 溫度	
		PW,TEC (DMD) 溫	
		度	
		BLD 1~4 溫度	
		BLD 5~8 溫度	
		RLD,DMD(參考)溫 度	
		風扇速度	



OSD 功能表--輸入信號

						vivitek	
→ 輸入信號	圖像調整	┏ ┓ ↓ 」 幾何調整	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	《 設	入 定	j _{資訊}	
信源選擇					HDMI 1	♦ / ك	
Resync						€/►	
HDMI 訊號等化器	2 2					自動	
色彩空間			<	自動			>
恆定輸入						ڊ ∕ ⊳	
EDID 模式						€/►	
降低雜訊			<	戶			>
影像顯示影格速率	卒		<	60Hz			>
3D						€/►	
自動信號源			<	戶			>
內建圖像						∢ / ﴾	
MENU =	= Back	Item Ad	just ৰ ►		Scroll		

信源選擇

通過遙控器上的快速鍵或通過此功能選擇輸入訊號源,輸入訊號的選項如下。 產品的可用輸入來源為 HDMI 1、HDMI 2、DisplayPort1、DisplayPort2、HDBaseT、DVI 和 SDI。

重新同步

自動將投影機與輸入來源同步。

HDMI 訊號等化器

設定合適的值以在長距離資料傳輸中,維持 HDMI 畫質。

色彩空間

此功能在大多數情況下可改變輸入訊號的相應色域設定,系統預設值為自動。 自動:投影機檢測輸入訊號,並自動切換到相應的色域設定。 YPbPr:將色域設定設置為 ITU-R BT 601。 YCbCr:將色域設定設置為 ITU-R BT 709。 RGB-PC:採用 RGB 色域設定,黑色為 0、0、0 RGB,白色為 255、255、255 RGB(如果採用的是 8 位元圖 像)。

RGB-Video:採用 RGB 色域設定,黑色設置為 16、16、16 RGB,白色為 235、235、235(如果採用的是 8 位元圖像),符合數碼元件標準裡定義的亮度值。

恆定輸入

自動切換: 啟用在 HDMI1/2 之間,自動切換輸入來源。

<u>EDID 模式</u>

按 ENTER,使用 ▲▼ 按鈕選擇 HDMI1、HDMI2、DisplayPory1、DisplayPort2 和 HDBaseT 的 EDID 模式。





降低雜訊

使用 ◀▶ 調整投影影像的雜訊。此功能用以消除交錯掃描輸入影像的雜訊。通常,減少雜訊可降低高頻細節並使影像變 得更柔和。

影像顯示影格速率

使用 **<**▶ 選擇輸出畫格頻率。 ▲ 注意:



3D 模式和強制執行設為自動選項時,將呈灰色。

<u>3D</u>

此功能可設置 3D 格式和同步方法。投影機檢測輸入訊號類型,並提供相應的設置選項。在進行 3D 設置前,請確保輸入 訊號已連接。

DLP Link:此功能可啟動或取消 DLP 連接同步。

3D 格式

關:關閉 3D 顯示模式。在您選擇自動、左右、上下、或幀連續格式時, 3D 模式即被啟動。若要關閉 3D 模式,選擇關並按"ENTER 鍵。

自動: 3D 格式將會自動檢測幀封裝、上下、左右格式。其輸入訊號為 HDMI 1.4b 3D。

左右半幅格式:此選項僅適用於輸入 HDMI 1.4b 3D 訊號或 HDBaseT 發射器發送的 HDMI 訊號。

上下格式:此選項僅適用於輸入 HDMI 1.4b 3D 訊號或 HDBaseT 發射器發送的 HDMI 訊號。

雙通道:使用 L / R 透過 HDMI1 和 HDMI2 顯示 3D。

幀連續:設置幀連續的輸入格式。

畫格封裝:在畫格封裝下,設定輸入格式。

3D 左右眼交換:如果輸送到 3D 眼鏡裡的 3D 圖像是倒置的,您可將 Eye Swap 設置為"翻轉",將圖像正常化。否則,我們建議您保持正常模式。

黑暗時間:手動切換眼鏡耐受的黑暗時間,可用選項包括 0.65ms、1.3ms 和 1.95ms。

同步延遲:如果不同品牌 3D 產品的 3D 顯示快門切換時間與投影機不同步,將導致殘影或 3D 效果不佳。請調整 同步延遲以同步 3D 機器快門與投影機快門切換時間,確保最佳 3D 投影效果。

同步參考:投影機提供用於 3D 顯示的 DLP Link 與 3D IR 同步,投影機將根據 3D 格式並在連接外部 3D 同步裝置時自動設定同步訊號。只有在 3D 格式為幀連續或外部 3D 同步裝置與投影機連接的情況下才能使用此功能。

外部(External):從外部 3D 同步訊號接收器發送訊號。

內部(Internal):由投影機發送訊號, 3D 同步訊號為 DLP Link。



重要提示:

下列情形的人士應謹慎觀看 3D 圖像:

- 六歲以下兒童
- 對光過敏、健康狀況不佳以及有心血管疾病病史的人士
- 身體疲憊或缺乏睡眠的人士
- 服用藥物或喝酒後的人士
- 通常,觀看 3D 圖像是安全的。但是,有些人可能會感覺不適。敬請參考 3D 聯盟於 2008 年 12 月 10 日修訂並發佈的指導方針,該指導方針指出了哪些觀看 3D 圖像人群在每觀看 30 分鐘或一小時後 應當休息至少 5 分鐘到 15 分鐘。



自動信號源

選擇輸入源自動搜索功能的開,投影機即可自動搜索輸入訊號。

內建圖像

內建圖像可用於安裝和調節。您可以在 OSD 上選擇內建圖像或者在遙控器上選擇 TEST PATTERN(內建圖像),顯示內 建圖像。按◀或▶鍵選擇圖案或再按一次 EXIT(退出)鍵、退出內建圖像。可用的測試圖案選項包括交叉線、色條、棋 盤、白色、紅色、綠色、藍色和黑色。



OSD 功能表--圖像調整

					vivitek
→ 輸入信號	圖像調整	┏ ┓ ┗ ┛ 幾何調整		谷 設定	う 資訊
圖像品質模式 亮度 對比度 色彩管理 進: 在				高亮模式	↔ / ► 100 100 ↔ / ► ↔ / ►
均勻度 HDR				自動	⇔/► ⇔/►
MENU	= Back	Item Ad	just ∢ ▶	Scrol	

圖像品質模式

您可以使用此功能選擇影像模式:

高亮模式:在需要最高亮度輸出的情況下使用的亮度最高的輸出模式。

演示模式:圖像適用的最佳投影效果。

視訊模式:適用於播放視頻內容的模式。

亮度

按◀▶增加或減低亮度水平。

對比度

按◀▶調節鏡頭圖像的對比度。

色彩管理員

此功能可用以調整色彩。 可透過色調、飽和度、增益調整紅色、綠色、藍色、青色、洋紅色、黃色。 可透過紅色、綠色和藍色增益調整白色。

進階

色彩飽和度:此功能可用來調節顏色飽和度水平。

色調:此功能可用來調節色調水平。

清晰度:此功能可用來調整銳利度,改變高頻細節。

伽瑪:當環境光線很強,以致於會影響圖像暗淡區域細節的投影效果,您可以通過更改伽瑪來調整色度。有效選項包括 1.0、1.8、2.0、2.2、2.35、2.5以及可用於醫療教學用的 DICOM 選項。



DICOM 注意事項:

• DICOM 選項可用於輔助醫學教學,強化醫學影像的灰階部分,提升影像的清晰度,例如 X 光片....等。,

•本投影機非醫療設備,不可用於醫療診斷或其他醫療相關用途。

色域:此功能可針對不同的應用來設定顏色顯示的範圍,選項有 REC709, EBU SMPTE 和 Native。



色温:色温的系統預設值是自然,適用於大部分情況。當色溫升高時,圖像顯示為更深的藍色,當色溫下降時,圖像顯示為更深的紅色。有效選項包括自然、3200K、5400K、6500K、7500K 和 9300K。

輸入平衡:當環境光線太強或環境光線發生改變時,投影圖像的細節會受到影響,您可以通過調節該選項讓投影圖像的 顏色更接近想要的顏色。紅色、綠色和藍色各有兩個微調選項。

增益:這三個選項用於擴大或縮小整個圖像的顏色輸入範圍。如果紅色、綠色或藍色在灰色區域的總量最少,您可 以相應地降低相應顏色的增益。增益增加時,圖像的對比度就會降低。

偏移量:這三個選項可切換整個圖像的色譜和改變其亮度,如果紅色、綠色或藍色在灰色區域的總量最少,您可以 相應地調節相應顏色的偏移量。增加偏移量,圖像的亮度就會降低。

重置:所有輸入平衡設定,都將設為預設值。

均勻度

- 均匀度模式: 啟用色彩均匀度修正。
- **水平座標:從** X 軸選擇區塊區域。
- 垂直座標:從 Y 軸選擇區塊區域。
- 紅色增益:調整所選區塊區域的紅色增益
- **綠色增益:**調整所選區塊區域的綠色增益
- 藍色增益:調整所選區塊區域的藍色增益
- 重置:所有均匀度設定,都將設為預設值。

<u>HDR</u>

您可以使用此功能選擇合適的 HDR 設定。選項包括關、自動、PQ-400、PQ-500、PQ-1000 和 HLG。



OSG 功能表-幾何調整

					vivitek
→ 輸入信號	るのである。	【 】 【 】 幾何調整	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	读 設定	資訊
畫面比率			<	訊號源	>
投影模式				正放前投	€ / ►
數位變焦					⇔ / ►
過掃描			<	日日 第約	>
遮邊					€/►
曲面功能					€/►
邊緣融合					↩ / ►
屏幕設置					↩ / ►
鏡頭設定					↩ / ►
MENU	= Back	Item Ad	just ∢ ►	Scrol	

畫面比率

在此功能中,用戶可通過◀▶ 鍵調整投影圖像的畫面比率。.

投影模式

您可以使用此功能選擇投影模式改變影像方向。投影方式選項如下:

正放前投:投影機以桌面安裝的方式安裝,圖像投影到螢幕的正面,此設定維持原來的投影圖像方向。

- 正放後投:投影機以吊裝的方式安裝,將圖像投影到螢幕的正面,此設定會將投影圖像上下倒轉。
- **倒吊前投**:將投影機安裝在桌子上,從螢幕的背面投影圖像,此設定會將投影圖像左右倒轉。

倒吊後投:投影機以吊裝的方式安裝,從螢幕的背面投影圖像,此設定會將投影圖像左右及上下倒轉。

數位變焦

按 ENTER 鍵,選擇放大圖像或平移圖像的選項。 **數位變焦:**使用 ◀▶ 按鈕放大投影圖像。 **數位平移:**使用 ◀▶ 按鈕水準移動投影圖像。此功能僅適用於投影圖像被放大的情形。 **數位掃描:**使用 ◀▶ 按鈕垂直移動投影圖像。此功能僅適用於投影圖像被放大的情形。 重置:設置將被重置為工廠預設值。.

過掃描

投影圖像邊緣可能會出現噪音,或顯示的圖像可能比投影的圖像小,那麼就可以選擇以下選項來隱藏噪音或放大圖像。 **關:**顯示原始圖像。

裁剪:隱藏圖像的邊緣。

縮放:放大圖像,以盡可能與投影區域相重合。



遮邊

此功能可對圖像的邊緣進行調整,並隱藏投影的超出部分。



上:使用 ◀▶ 按鈕調整投影圖像上方的遮邊區域。

下:使用 ◀▶ 按鈕調整投影圖像下方的遮邊區域。

左:使用 ◀▶ 按鈕調整投影圖像左方的遮邊區域。

右:使用 ◀▶ 按鈕調整投影圖像右方的遮邊區域。

重置: 遮邊區域的所有設置將恢復到工廠預設值。

曲面功能

此功能可用於對圖像因投影螢幕的所造成的幾何失真進行校正。詳細功能說明及圖例請參閱安裝與設置章節中"調整投影圖 像幾何失真"小節。

				_	vivitek
→ 輸入信號	上 圖像調整	「 「 」 幾何調整	● ● 控制	谷 設定	う 資訊
曲面功能					
曲面模式			<	馰	>
〇 梯形修正調	整				⇔/►
〇 4角調整					⇔/►
○ 腰身 / 桶形	調整				⇔/►
○ 客製化曲面	功能			翔	⇔ / ◄

曲面模式:可選擇 4 種模式:梯形修正調整、4 角調整、腰身 / 桶形調整和客製化曲面功能。 **梯形修正調整:**此功能用以修正水平梯形修正、垂直梯形修正和旋轉。

水平梯形修正:使用 ◀ ▶ 按鈕修正水平失真

垂直梯形修正:使用 ◀▶ 按鈕修正垂直失真。

旋轉:使用 ◀▶ 按鈕修正不正確的影像角度。滑桿,每段 0.1 度。

鏡頭投射比:每種鏡頭類型的可調範圍不同 (數字,每段 0.1),關於詳細的投射比定義,請參閱上文「鏡頭類型」 功能。範例:Pana 鏡頭為 0.7~13.8。

重置:所有梯形修正設定,都將設為預設值。

4 角調整:此功能用於修正角落中因安裝或投影表面,而可能發生的影像失真。

左上 - H / 左上 - V: 使用 ◀ ▶ 按鈕校正圖像左上角的失真。

- 右上 H / 右上 V: 使用 ◀ ▶ 按鈕校正圖像右上角的失真。
- **左下**-H/左下-V:使用 ◀ ▶ 按鈕校正圖像左下角的失真。
- 右下 H / 右下 V: 使用 ◀ ▶ 按鈕校正圖像右下角的失真。
- 水平線性度:使用 ◀▶ 按鈕調整水平線性區域。
- 垂直線性度:使用 ◀▶ 按鈕調整垂直線性區域。
- 重置:所有 4 角設定,都將設為預設值。



腰身/桶形調整:此功能用來修正枕形/桶形失真。

- 上:使用 ◀▶ 按鈕調整上側失真。
- 下:使用 ◀▶ 按鈕調整下側失真。
- 左:使用 ◀▶ 按鈕調整左側失真。
- 右:使用 ◀▶ 按鈕調整右側失真。
- 水平梯形修正:使用 ◀▶ 按鈕調整水平失真。
- 垂直梯形修正:使用 ◀ ▶ 按鈕調整垂直失真。

鏡頭投射比:每種鏡頭類型的可調範圍不同 (數字,每段 0.1),關於詳細的投射比定義,請參閱上文「鏡頭類型」 功能。範例:Pana 鏡頭為 0.7~13.8。

重置:所有枕形 / 桶形設定都將設為預設值。

客製化曲面功能:使用 PC 投影機工具套用幾何調整。

邊緣融合

邊緣融合功能需要多台投影機同時投影在同一個螢幕上。此功能可調整圖像的均勻度。為了使用該功能,必須要在兩台投 影機上啟動邊緣融合。只有在邊緣融合處於打開狀態時才可調節以下功能:

邊緣融合:如果用戶想要運行邊緣融合(Edge Blending),則打開此功能。

調整線:如果用戶打開此功能,投影機將會為使用者顯示用以調整投影重迭部分的調整線。

融合起點: 設定要融合的重疊區域開始位置。

白平衡:白平衡用以設置多投影應用中融合的重迭區域,對於白色投影的重迭,兩張圖像的重迭區域以兩倍於投影機的 白色輸入平衡投影出來。首先您要確保與投影機連接的單元輸出的是黑色,然後增強白平衡(上、下、左、右),直至 非重迭區域的亮度與重迭區域的亮度相匹配。

暗平衡:暗平衡用以增強非重迭區域的黑平衡。在投影黑色時,兩張圖像的重迭區域以兩倍於投影機的黑色輸出平衡投 影出來,其解決方法就是調整黑平衡。首先您要確保投影機的連接單元輸出的是黑色。然後增強黑平衡(上、下、左、 右),直至非重迭區域的亮度與重迭區域的亮度相匹配。

重置:所有針對邊緣融合的設置均將恢復到工廠預設值。

屏幕設置:設定畫面大小與位置。

重要提示:

屏幕格式:將畫面格式設為 16:10、16:9、4:3 及 2.35:1。 畫面位置:調整畫面位置。

鏡頭設置

鏡頭鎖定:此功能可鎖定為防止未經授權操作或誤操作鏡頭控制相關功能,其中鏡頭控制的相關功能包括鏡頭平移、縮 放/對焦調節和鏡頭位置置中。您可以開啟鏡頭鎖功能,在鏡頭調節完成後鎖定鏡頭控制。



開啟鏡頭鎖定將會將所有鏡頭相關調整的功能關閉,進行鏡頭調整前請確認鏡頭鎖定不是在開啟的狀態。

鏡頭類型:本投影可搭配 8 種不同的投影鏡頭使用;超短焦投影 (UST) 鏡頭的初始投影位置不同於其他 7 種投影鏡 頭。 投影機預設這兩種類型的兩個初始投影位置,鏡頭置中功能可根據設定自動將鏡頭移至初始位置 (中間)。 如果 在投影機上安裝超短焦投影鏡頭,請將此選項設為 UST 鏡頭,否則請設為非 UST 鏡頭。

鏡頭控制:選擇此功能打開鏡頭控制功能表,進行縮放、對焦或平移的調節。您可以通過 ENTER 鍵切換縮放/對焦或 平移功能表。通過▲▼鍵調節鏡頭的縮放和垂直移動,或通過 ◀▶鍵調節鏡頭的對焦和水準移動。



鏡頭記憶:本投影機支援鏡頭記憶功能、鏡頭位移、變焦與對焦記憶可在投影機中最多儲存 10 組。 您可載入儲存的 記憶設定,以便自動設定鏡頭。 選擇鏡頭記憶 1~10:

ENTER 鍵以儲存/載入。按下 ▶ 切換載入/重設狀態。 CLEAR 鍵以重設。

鏡頭位置置中:這是鏡頭的校準功能,投影機校準鏡頭的平移、對焦和縮放參數,以實現精確的鏡頭記憶體功能。在 啟動此功能後,鏡頭會移動到工廠預設值的中心位置。



OSD 功能表-控制

					vivitek
→ 輸入信號	圖像調整	┏ ┓ ↓ 」 幾何調整	◆ 控制	读 設定	う 資訊
光源 高空模式 紅外線遙控 書面連结				開	€/► €/► €/►
童面床結 螢幕控制 即時啟動 預備待機時間 網路			<	開 開 30 分鐘	€/► ₽/► ₽/►
租用模式					<i>₽</i> /▶
MENU	= Back	Item Adj	ust 🔶	Scrol	

光源

光源模式:AC 220V 時,ECO 選項會將光源的初始功率設為 70%,正常選項會將光源的初始功率設為 100%。 AC 110V 時,將呈灰色並強制將雷射功率輸出設為 30%(安全考量),AC 110V 支援的目的是在尚無 AC 220V 時, 僅用於初始安裝投影機。

正常:投影以正常光源功率運作,可獲得最亮的投影顯示。

ECO:投影以節能模式運作,相當於 70 % 的光源功率。

自訂:使用者可依個人偏好決定功率位準。

自訂調位:此功能僅在光源功率設為自訂時才可使用,可在 30% 到 100% 之間調整「正常」模式範圍,在正常或 ECO 模式下無法選擇。

固定亮度:如果選擇開啟,則雷射亮度隨著使用持續時間而降低時,投影機將自動增加功率位準,以獲得恆定亮度。 但如果將功率位準設為最高亮度,則此功能無法實現大幅改善。

動態光圈:此功能可增強投動態影像的對比。

關燈定時器:

如果影像內容包含連續的全黑畫面,可啟用此功能動態的開啟或關閉光源,讓全黑畫面下暗場達到最暗。例如,選擇 0.5 seconds後,當投影機偵測輸入的影像內含有超過0.5秒以上的全黑畫面,將依輸入訊號動態地關閉/開啟光源, 加強暗場的效果。選項如下所示:





關燈定時器的功能僅能在暗場增強被啟用的的情況下,才會產生作用。



高空模式

如果投影機被安裝在海拔高於 4000 英尺的地區,此功能可用於調節投影機的冷卻扇,以便投影機得到良好冷卻。本投影 機配備了海拔感測器,可檢測大氣壓力,估算海拔高度;若此選項被設置為自動,其可根據預估的海拔高度,自動調整到 相應設置。如果您更喜歡手動設置,您可以選擇開或關。

關:如果投影機被安裝在低於 4000 英尺的地區,則關閉高空模式。 開:如果投影機被安裝在高於 4000 英尺的地區,則打開高空模式。 自動:根據預估海拔高度自動切換高空模式。.



重要注意事項:

- 海拔高度的估算是根據大氣壓力來計算的,相比實際海拔高度可能存在誤差。
- 如果出現任何過溫或系統保護資訊,建議試著手動調整高空模式。
 - 在某些應用中,常規的冷卻扇設置可能不能為系統冷卻提供足量的冷氣,即便是在低於 4000 英尺的地 區安裝投影機。在此情況下,請將高空模式設置為開(On)。

紅外線遙控

遙控器 感應:預設值為開。但是,我們建議在以下三種情況下要關閉遙控器 感應;可能發生的情況包括使用者使用無線控制,或者投影機的紅外位置有明亮的太陽光線或螢光照射,或者投影機不是通過遠端控制的,在這三種情況下使用者可將此功能設置為關。如果用戶想要重新設置為開,用戶只可通過 OSD 面板或 RS-232 進行設置。 紅外線編碼:為投影機設定 ID 號碼,然後為遙控器設定相同的 ID 號碼以符合投影機 ID。 重製紅外線編碼:重設投影機的紅外線編碼。紅外線編碼值將恢復為 00。 請參閱第 31 頁的「使用遙控器識別代碼控制投影機」一節。

畫面凍結

將螢幕上的畫面定格/解除定格。

觸發

投影機裝配有兩組觸發器輸出。使用者可通過電纜將觸發器連接到螢幕和投影機上。在此情況下,投影機一旦開機,螢幕 也會自動開啟。此功能的啟動需要2到3秒的延時。可選的畫面比率如下:

關:關閉螢幕觸發器。

- **螢幕:**無論是哪種縱橫比,在觸發器上輸出 12V 電源。
- 5:4: 當畫面比率被設置為 5:4 時, 觸發器輸出功率為 12V。
- 4:3: 當畫面比率被設置為 4:3 時, 觸發器輸出功率為 12V。
- 16:10:當畫面比率被設置為16:10時,觸發器輸出功率為12V。
- 16:9: 當畫面比率被設置為:16:9 時, 觸發器輸出功率為 12V。
- **1.88:**當畫面比率被設置為 1.88 時,觸發器輸出功率為 12V。
- 2.35: 當畫面比率被設置為 2.35 時, 觸發器輸出功率為 12V。
- Letterbox 模式:當畫面比率被設置為 Letterbox 模式時,觸發器輸出功率為 12V。
- **來源:**當縱橫比設為來源,在觸發器上輸出 12V 電源。
- 訊號源:當畫面比率被設置為 Native(訊號源)時, 觸發器輸出功率為 12V。
- RS232:透過 RS232 命令控制在觸發器上,輸出 12V 功率。

即時啟動

啟用即時啟動功能。

預備待機時間

設定立即啟動時間。立即啟動開啟時可使用。

網路

此功能可配置網路設置,這樣您就可以通過網路控制投影機。

按▲▼和 Enter 按鈕,選擇網路和網路設置。請參考《遠端通訊手冊-Remote Communication Manual》。

網路設定

DHCP:將DHCP設置為開/關,DHCP域伺服器會向投影機分配 IP 地址。IP 位址將會出現在 IP 位址視窗,無需任何輸入。如果該域不能分配任何 IP 位址,IP 位址視窗將會顯示出 0.0.0.0。 IP 地址:為指定某一 IP 位址,按 Enter(進入)按鈕,彈出 IP 位址輸入視窗。使用該 IP 位址: Network IP Address 172. xxx. xxx. « 子遮罩:設置子網路遮罩。輸入方法同 IP 位址設置方法。 閘道:設置閘道。輸入方法同 IP 位址設置方法。 DNS:設置 DNS。輸入方法同 IP 位址輸入方法。 MAC 地址:顯示投影機的 MAC 位址。 套用: 套用設定。 Art-Net 設定:進行 Art-Net 的設定。 Art-Net 通道設定:設定 Art-Net 每條通道的功能對應。 Art-Net 通道狀態:顯示 Art-Net 的目前通道功能對應。

租用模式

按 ENTER 並使用 ▲ 或 ▼ 瀏覽子選單,並輸入 5 位數密碼。

功率鎖定位準:按 ENTER 並使用 ▲ 或 ▼ 瀏覽子選單 功率鎖定位準:選擇固定功率位準輸出 (60~100) 功率鎖定位準重設:將功率位準輸出重設為預設值。

使用鎖定時間:按 ENTER 並使用 ▲ 或 ▼ 瀏覽子選單
 使用鎖定時間:選擇啟用/停用使用鎖定時間。
 使用時間設定 (HRS):設定使用時間。時間用完時,將跳出注意視窗。
 到期時間重設:重新啟動並倒數到期時間。
 變更密碼:按 ENTER 變更租用模式的密碼。



注意:

若要啟用租用模式,請聯絡當地代表以取得 5 位數密碼。





OSD 功能表--設定

					vivitek
▶	る語数	┏ ┓ ★ 」 ※何調整	<u> </u>	谷 設定	i ř
·····································	当时 利	<u> </u>	ושבנ	正常	₽ ~/► ~/► ~/► ~/► ~/►
語言 調回原廠設定值				English	€/► €/►
MENU	= Back	Item Ad	just < 🕨	Scrol	

電源管理

待機模式:切換待機電源模式。

自動關機:此功能的預設值為關。當被設置為開,且在 20 分鐘內未收到輸入訊號時,投影機會自動關機。

自動開機:此功能的預設值設置為關。當被設置為開,投影機會在下次交流電源接通時自動開機。您可以結合使用此功能和電源開關(代替遙控器)開啟投影機。在不需要時將此功能設置為關。

影像延遲

此功能可提供設定影像延遲。在某些特定的應用場合,需要縮短訊號輸入到投影顯示的時間,可將此選項設在快速。通常 此選項應該常設在正常,投影機可維持在最佳畫質。

正常:設定影像延遲約為2幀的時間延遲。

快速:設定影像延遲約為 1.5 幀的時間延遲。

空白螢幕

使用者可使用此功能指定没有輸入訊號時,顯示在空白螢幕上的影像。可選擇的項目為標誌、黑色和藍色,預設設定為標 誌。

OSD 設定

開機畫面:按ENTER按鈕,通過◀▶功能打開/關閉開機畫面。
菜單位置:通過此功能調整功能表位置,可選位置包括左上、右上、左下、右下以及螢幕中央。
選單透明度:改變OSD功能表的透明度,如果您想要顯示整個投影圖像,OSD 背景色可從較暗調整為較亮。
逾時設定:開啟計時器,退出OSD功能表,可選項有總是開啟、10秒、30秒和60秒。
訊息方塊:通過該功能可關閉螢幕右下方的彈出資訊。
選單旋轉:透過此功能調整選單位置。可用的位置選項為關、順時針、逆時針。



記憶

語言

_____ 選擇想要的 OSD 語言,可選擇的語言有 English、Français、Español、Deutsch、Português、簡体中文、繁體中文、 日本語、한국어。

調回原廠設定值

用戶可通過此功能將所有設置恢復到工廠預設值。



OSD 功能表-資訊

					vivitek
→ 輸入信號	■像調整	【+ 】 幾何調整	◆ ◆ ◆ 控制	读 設定	; 資訊
型號			DU8055Z		
序號			W403ZQXCY00	13	
軟體版本					⇔/►
雷射使用時間			0 HRS		
訊號格式					⇔/►
系統狀態					ډ / ◄
散熱狀態					ډ / ◄
MENU	= Back	Item Ad	ljust 🜗	Scrol	

型號

顯示投影機的型號名稱。

序號

顯示投影機的序號。

軟體版本

顯示投影機的軟體版本,包括: 控制模組/視訊模組/選項模組/格式化模組/燈光模組。

雷射使用時間

顯示投影光源的累計使用情況。

訊號格式

顯示目前的輸入來源格式。 使用中來源:顯示目前的輸入來源資訊。 時序:顯示解析度。 掃描頻率:顯示目前影像的更新率。 像素時脈:顯示目前輸入訊號的像素時脈。 色彩格式:顯示 RGB、YCbCr 等色彩格式。 HDR 格式:顯示 HDR 格式 SDR、HDR、HLG。

系統狀態

```
顯示系統狀態,包括:
```

AC 電壓/海拔模式/雷射功率/恆定亮度。

散熱狀態

顯示熱元件的狀態,包括:

入口温度/ CW 温度/ PW,TEC (DMD) 温度/ BLD 1~4 温度/ BLD 5~8 温度/ RLD,DMD(參考)温度/ 所有風扇速 度。



產品規格

型號	DU8055Z	DU8053Z	DK8155Z					
顯示類型	TI 公司的單晶片 0.8" DLP 科	 技						
	16,000 (ISO) 流明	16,000 (ISO) 流明 14,000 (ISO) 流明 15,000 (ISO) 流明						
原生解析度	WUXGA (1920 x 1200) 4K UHD (3840x2160)							
最大解析度	4K UHD (3840x2160) @60H	1K UHD (3840x2160) @60Hz						
對比率	,300:1(原生)/20,000:1(動態)/3,000,000:1(完全開啟/關閉)							
雷射壽命/類型	長達 30,000 小時/雙雷射技	達 30,000 小時/雙雷射技術						
投射比**	1.4- 2.11:1	4- 2.11:1						
影像尺寸(對角線)**	60" - 500"	0" - 500"						
投影距離**	1.78 - 23.2m (5.84ft 至 76.1f							
投影鏡頭**	F = 1.8							
變焦比率**	1.51:1							
長寬比	16:10							
偏移	電動鏡頭位移							
鏡頭位移範圍**	垂直:±60%,水平:±20%							
梯形修正	水平 ±60°,垂直 ±40°(單-	-方向的可調範圍)						
水平頻率	23.67 ~ 135 kHz							
垂直掃描率	24~30Hz ;47~120Hz							
邊緣融合	有(內建)							
變形	有(內建)	· (內建)						
3D 功能	有(DLP [®] Link [™] 、HDMI v2.0 Blu-ray、並排、畫格封裝、上下、畫格連續)							
電腦相容性	VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, 1080P, WUXGA, 4k UHD@60hz, Mac							
影像相容性	SDTV (480i, 576i), EDTV (48	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p, 4K UHD)						
	HDMI v2.0 x2 (符合 HDCP v2.2 標準)、Display Port 1.2 x2、RS232 輸入/輸出、12v							
	觸發、有線遙控器輸入/輸出、	USB 5V/2A ∖ HDBaseT™x1 (VS	52000) (100Mbps) 丶					
I/O 連接埠	LAN(RJ45)(10/100Mbps) x1							
	DVI-D x1、3D 同步輸入/輸出	、3D IR 同步輸出 x1、	12G SDI-輸入/輸出					
	3G SDI-輸入/輸出							
投影法	泉面、大化板安装、縦向(前弦							
	500 x 591 x 216mm (19./" x	23.3" x 8.5")						
里重	29.4kg (64.8lbs)(个含鏡頭)							
<u> </u>		_12 \						
<u>嘿首大小</u> 雷语供应	39dB / 36dB(一般 / 即能候	1()						
電源供應	AC 100-240V \$ 50/60HZ	0000000000000	100 414 0 410 /					
耗電量	90000@2400ac	830W@240Vac	99000@2400ac					
	小於 0.5W(網路關閉),小於	3W(網路開啟)						
環境工作條件	温度 0°C 至 40°C,相對濕度	፪ 10~85%(最高溫度為 35°C)),非凝結					
環境存放條件	温度 -20°C 至 60°C,相對溸							
標準配件	AC 電源線、遙控器含電池、邊	遙控器纜線、文件套件						
	可互換鏡頭選項 (x8)							
選購配件	T/R 0.31 ~ 0.33:1 \ T/R 0.55 ~	- 0.75:1 \ T/R 0.74 ~ 1.08:1 \ T/	/R 1.05 ~ 1.41:1 \					
	T/R 1.4 ~ 2.11:1 \ T/R 2.1 ~ 4.0):1 \ T/R 3.0 ~ 4.52:1 \ T/R 4.4	6 ~ 6.94:1					

* 附註:亮度規格遵循 ISO 21118 標準

**附註:搭配標準鏡頭



支援輸入訊號表

							HDMI / H	HDBaseT		1
訊號格式	解析度	水平頻率 (KHz)	畫格率 (Hz)	PCLK (MHz)	DisplayPort	RGB	YUV 8 位元	YUV 10 位元	YUV 12 位元	DVI
	640x480	31.469	59.94	25.175	0	0				0
	640x480	37.500	74.99	31.500	0	0				0
	640x480	43.269	85	36.000	0	0				0
	800x600	37.879	60.32	40.000	0	0				0
	800x600	46.875	75	49.500	0	0				0
	800x600	53.674	85.06	56.250	0	0				0
	848x480	23.674	47.95	25.000		0				0
	848x480	31.020	60	33.750	0	0				0
	1024x768	48.363	60	65.000	0	0				0
	1024x768	56.476	70.07	75.000	0	0				0
	1024x768	60.023	75	78.750	0	0				0
	1024x768	68.677	85	94.500	0	0				0
	1152x864	67.5	75	108.000	0	0				0
	1280x720	35.531	47.95	57.987	0	0				0
	1280x768	47.776	60	79.500	0	0				0
	1280x768	60.289	74.89	102.250	0	0				0
	1280x768	68.633	84.84	117.500	0	0				0
	1280x800	49.702	60	83.500	0	0				0
DO.	1280x800	62.795	74.93	106.500	0	0				0
PC	1280x960	60.000	60	108.000	0	0				0
	1280x960	85.938	85	148.500	0	0				0
	1280x1024	63.981	60.02	108.000	0	0				0
	1280x1024	79.976	75.02	135.000	0	0				0
	1280x1024	91.146	85.02	157.500	0	0				0
	1366x768	47.712	60	85.500	0	0				0
	1440x900	55.935	59.89	106.500	0	0				0
	1440x900	70.635	74.98	136.750	0	0				0
	1400x1050	65.317	60	121.750	0	0				0
	1400x1050	82.278	74.87	156.000	0	0				0
	1600x900	55.92	60	119.000	0	0				0
	1600x1200	75.000	60	162.000	0	0				0
	1680x1050	65.290	60	146.250	0	0				0
	1920x1080	53.225	47.95	135.403	0	0				0
	1920x1200 RB	58.894	47.96	122.500	0	0				0
	1920x1200	61.816	50	158.250	0	0				0
	1920x1200 RB	74.038	60	154.000	0	0				0
	2048x1152 RB	72.000	60	162.000	0					
	2560x1600 RB	98.713	59.97	268.500	0					

DLP 投影機 — 使用手册



			+ 10 +		HDMI / HDBaseT					
訊號格式	解析度	水平頻率 (KHz)	· 畫格率 (Hz)	PCLK (MHz)	DisplayPort	RGB	YUV 8 位元	YUV 10 位元	YUV 12 位元	DVI
	640x480	35.000	66.67	30.240	0	0				
	832x624	49.720	74.55	57.280	0	0				
Арріе мас	1024x768	60.241	74.93	80.000	0	0				
	1152x870	68.861	75.06	100.000	0	0				
	480p	31.469	59.94	27.000	0	0	0	0	0	
EDIV	576p	31.250	50	27.000	0	0	0	0	0	
	1080i	28.125	50	74.250	0	0	0	0	0	
	1080i	33.716	59.94	74.176	0	0	0	0	0	
	1080i	33.750	60	74.250	0	0	0	0	0	
	720p	37.500	50	74.250	0	0	0	0	0	
	720p	44.955	59.94	74.176	0	0	0	0	0	
	720p	45.000	60	74.250	0	0	0	0	0	
	1080p	26.973	23.98	74.176	0	0	0	0	0	
	1080p	27.000	24	74.250	0	0	0	0	0	
	1080p	28.125	25	74.250	0	0	0	0	0	
	1080p	33.716	29.97	74.176	0	0	0	0	0	
	1080p	33.750	30	74.250	0	0	0	0	0	
	1080p	56.250	50	148.500	0	0	0	0	0	
	1080p	67.433	59.94	148.352	0	0	0	0	0	
HUIV	1080p	67.500	60	148.500	0	0	0	0	0	
	3840x2160	53.946	23.97	296.703	0	0	0	0	0	
	3840x2160	54.000	24	297	0	0	0	○*3	○*3	
	3840x2160	56.250	25	297	0	0	0	○*3	○*3	
	3840x2160	67.500	29.97	296.703	0	0	0	0	0	
	3840x2160	67.500	30	297	0	0	0	○*3	○*3	
	3840x2160	112.500	50	594	0	0	⊜*4	O *1 *5	O *1 *5	
	3840x2160	135.000	60	594	0	0	⊖*4	O *1 *5	O *1 *5	
	4096x2160 *2	54.000	24	297	0	0	0	0	0	
	4096x2160 *2	56.250	25	297	0	0	0	0	0	
	4096x2160 *2	67.500	30	297	0	0	0	0	0	
	4096x2160 *2	112.500	50	594	0	0	0	O *1	O *1	
	4096x2160 *2	135.000	60	594	0	0	0	O *1	O *1	

「*1」:色彩模式為 YUV422 或 YUV420

「*2」:不適用於 HDBaseT 格式。

「*3」:HDBaseT 僅支援 4K 24/25/30Hz 422。

「*4」:HDBaseT 僅支援 4K 50/60Hz 420 8 位元。

「*5」:HDMI1、2 最高支援 422, HDBaseT 不支援。

DLP 投影機 — 使用手册



SDI (SDI 格式)

時序	SDI 鏈路模式	訊號標準	色彩編碼	取樣結構	位元深度
1080i59	HD	SMPTE 292M 1.5Gbps HD	YCbCr	4:2:2	10
1080i50	HD	SMPTE 292M 1.5Gbps HD	YCbCr	4:2:2	10
1080i60	HD	SMPTE 292M 1.5Gbps HD	YCbCr	4:2:2	10
720p24	HD	SMPTE 292M 1.5Gbps HD	YCbCr	4:2:2	10
720p25	HD	SMPTE 292M 1.5Gbps HD	YCbCr	4:2:2	10
720p30	HD	SMPTE 292M 1.5Gbps HD	YCbCr	4:2:2	10
720p50	HD	SMPTE 292M 1.5Gbps HD	YCbCr	4:2:2	10
720p60	HD	SMPTE 292M 1.5Gbps HD	YCbCr	4:2:2	10
1080p24	HD	SMPTE 292M 1.5Gbps HD	YCbCr	4:2:2	10
1080p25	HD	SMPTE 292M 1.5Gbps HD	YCbCr	4:2:2	10
1080p30	HD	SMPTE 292M 1.5Gbps HD	YCbCr	4:2:2	10
1080p50	3G Level A	SMPTE 424M 3Gbps	YCbCr	4:2:2	10
1080p59	3G Level A	SMPTE 424M 3Gbps	YCbCr	4:2:2	10
1080p60	3G Level A	SMPTE 424M 3Gbps	YCbCr	4:2:2	10
2160p24 (3840x2160)	6G (Single Link)	SMPTE 2081 6Gbps	YCbCr	4:2:2 / 4:2:0	10
2160p25 (3840x2160)	6G (Single Link)	SMPTE 2081 6Gbps	YCbCr	4:2:2 / 4:2:0	10
2160p30 (3840x2160)	6G (Single Link)	SMPTE 2081 6Gbps	YCbCr	4:2:2 / 4:2:0	10
2160p24 (4096x2160)	6G (Single Link)	SMPTE 2081 6Gbps	YCbCr	4:2:2	10
2160p25 (4096x2160)	6G (Single Link)	SMPTE 2081 6Gbps	YCbCr	4:2:2	10
2160p30 (4096x2160)	6G (Single Link)	SMPTE 2081 6Gbps	YCbCr	4:2:2	10
2160p24 (3840x2160)	12G (Single Link - 2SI)	SMPTE 2082 12Gbps	YCbCr	4:2:2 / 4:4:4	10/12
2160p25 (3840x2160)	12G (Single Link - 2SI)	SMPTE 2082 12Gbps	YCbCr	4:2:2 / 4:4:4	10/12
2160p30 (3840x2160)	12G (Single Link - 2SI)	SMPTE 2082 12Gbps	YCbCr	4:2:2 / 4:4:4	10/12
2160p24 (4096x2160)	12G (Single Link - 2SI)	SMPTE 2082 12Gbps	YCbCr	4:2:2 / 4:4:4	10/12
2160p25 (4096x2160)	12G (Single Link - 2SI)	SMPTE 2082 12Gbps	YCbCr	4:2:2 / 4:4:4	10/12
2160p30 (4096x2160)	12G (Single Link - 2SI)	SMPTE 2082 12Gbps	YCbCr	4:2:2 / 4:4:4	10/12
2160p50 (3840x2160)	12G (Single Link - 2SI)	SMPTE 2082 12Gbps	YCbCr	4:2:2	10
2160p60 (3840x2160)	12G (Single Link - 2SI)	SMPTE 2082 12Gbps	YCbCr	4:2:2	10
2160p50 (4096x2160)	12G (Single Link - 2SI)	SMPTE 2082 12Gbps	YCbCr	4:2:2	10
2160p60 (4096x2160)	12G (Single Link - 2SI)	SMPTE 2082 12Gbps	YCbCr	4:2:2	10

DLP 投影機 一 使用手冊



支援的 3D 訊號

			击古垣变			水亚瓶家		雙通道		於山照二書
†	票準	解析度	亚旦则卒 (Hz)	垂直總計	小千媜卒 (kHz)	HDMI	DisplayPort	HDMI	DisplayPort	期 山 細 小 重 格 率
			()		(1/2	1/2	
720p50	畫面封裝	1280x720	50.00	1470	37.50	0				100
720p59	畫面封裝	1280x720	59.94	1470	44.96	0				120
720p60	畫面封裝	1280x720	60.00	1470	45.00	0				120
720p50	上下	1280x720	50.00	750	37.50	0	0			100
720p59	上下	1280x720	59.94	750	44.96	0	0			120
720p60	上下	1280x720	60.00	750	45.00	0	0			120
1080p23	畫面封裝	1920x1080	23.98	2205	26.97	0				144
1080p24	畫面封裝	1920x1080	24.00	2205	27.00	0				144
1080i50	並排(一半)	1920x1080	50.00	1125	56.25	0	0			100
1080i59	並排(一半)	1920x1080	59.94	1125	67.43	0	0			120
1080i60	並排(一半)	1920x1080	60.00	1125	67.50	0	0			120
1080p50	並排(一半)	1920x1080	50.00	1125	56.25	0	0			100
1080p59	並排(一半)	1920x1080	59.94	1125	67.43	0	0			120
1080p60	並排(一半)	1920x1080	60.00	1125	67.50	0	0			120
1080p50	上下	1920x1080	50.00	1125	56.25	0	0			100
1080p59	上下	1920x1080	59.94	1125	67.43	0	0			120
1080p60	上下	1920x1080	60.00	1125	67.50	0	0			100
1080p50	畫格連續	1920x1080	50.00	1125	56.25	0	0			100
1080p59	畫格連續	1920x1080	59.94	1125	67.43	0	0			120
1080p60	畫格連續	1920x1080	60.00	1125	67.50	0	0			120
WUXGA_100_RB	畫格連續	1920x1200	100.00	1258	125.72	0	0			100
WUXGA_120_RB	畫格連續	1920x1200	120.00	1271	152.40	0	0			120
1080p50	雙管	1920x1080	50.00	1125	56.25			0	0	100
1080p59	雙管	1920x1080	59.94	1125	67.43			0	0	120
1080p60	雙管	1920x1080	60.00	1125	67.50			0	0	120
WUXGA_60_RB	雙管	1920x1200	60.00	1235	74.04			0	0	120



投影機端子腳位定義

DVI-D Terminal



1	T.M.D.S. Data 2- Input	13	N.C
2	T.M.D.S. Data 2+ Input	14	P5V
თ	Ground	15	Ground
4	N.C	16	HPD
5	N.C	17	T.M.D.S. Data 0-
			Input
6	SCL	18	T.M.D.S. Data 0+
			Input
7	SDA	19	Ground
8	N.C	20	N.C
9	T.M.D.S. Data 1- Input	21	N.C
10	T.M.D.S. Data 1+ Input	22	Ground
11	Ground	23	T.M.D.S. Clock+ Input
12	N.C	24	T.M.D.S. Clock- Input

Serial Control Terminal (RS-232, D-sub 9 pin)



	Serial
1	N.C
2	RXD
ŝ	TXD
4	N.C
5	Ground
6	N.C
7	Short with pin8
8	Short with pin7
9	N.C

HDMI(19 pin Type A)



1	T.M.D.S. Data 2+ Input	11	Ground
2	Ground	12	T.M.D.S. Clock C- Input
3	T.M.D.S. Data 2- Input	13	CEC
4	T.M.D.S. Data 1+ Input	14	N.C
5	Ground	15	SCL
6	T.M.D.S. Data 1- Input	16	SDA
7	T.M.D.S. Data 0+ Input	17	Ground
8	Ground	18	P5V
9	T.M.D.S. Data 0- Input	19	HPD
10	T.M.D.S. Clock C+ Input		

HDBaseT/LAN Terminal (RJ-45)



1	TX+
2	TX-
3	TXC
4	Ground
5	Ground
6	RXC
7	RX+
8	RX-



Screen Trigger



1	Тір	VCC(12V)
2	Sleeve-	Ground
3	Ring	Signal

3D Sync Out



1	Signal
2	Ground

鏡頭系列

本投影機的選配鏡頭共有八種類型,如下表所示。如需詳細資料請聯繫 Vivitek 的授權經銷商。

零件編號	鏡頭名稱	F 值	焦距	變焦倍 率	螢幕大小	投射比	推出日期
D89-UST01	超短焦鏡頭 L 型	2.05 - 2.06	5.8 – 6.14mm	1.06:1	80" - 300"	T/R 0.31 - 0.33	預計 2025 年第 二季推出,請向當
D89-UWZ01	短焦鏡頭	2.03 - 2.34	10.03 - 13.54mm	1.36:1	80" - 300"	T/R 0.55 - 0.75	地銷售代表確認實 際資訊
D89-UWZ02	短焦鏡頭	2.02 - 2.33	13.47 - 19.67mm	1.46:1	60" - 400"	T/R 0.74 - 1.08	
D89-WZ01	廣角變焦	1.9 - 2.08	18.78 - 25.3mm	1.34:1	60" - 500"	T/R 1.05 - 1.41	
D89-ST01	標準鏡頭	1.8 - 2.11	25.04 - 37.57mm	1.5:1	60" - 500"	T/R 1.4 - 2.11	
D89-SMLZ01	長變焦鏡頭	1.9 - 2.44	37.23 - 47.06mm	1.9:1	60" - 500"	T/R 2.1 - 4	
D88-LOZ101	長變焦鏡頭 1	1.85 - 2.41	52.8 - 79.1mm	1.5	50" - 300"	T/R 3.0 - 4.52	
D88-LOZ201	長變焦鏡頭 2	1.85 - 2.48	78.5 - 121.9mm	1.55	50" - 300"	T/R 4.46 - 6.94	

Wired Remote



1	Tip	VCC(3.3V)
2	Sleeve-	Ground
3	Ring	Signal



產品尺寸







6-Mounting holes M4 MAX. Length L=16mm



LED 指示燈

指示燈的若干訊息用以顯示投影機的當前狀態或發出異常訊息的警報。



TEMP LED 指示燈

LED 顏色和狀態	模式順序	狀況描述
熄滅 (無色)		無錯誤
紅色,連續閃爍。		溫度錯誤

LIGHT LED 指示燈

LED 顏色和狀態	模式順序	狀況描述
熄滅 (無色)		光源關閉。
橘色,恆亮。		高温時,光源能以強制 ECO 模式運作。
綠色,恆亮。		光源正常運作。
綠色,閃爍 1 次。		光源因快門開啟 (關閉),而暫時關閉。
紅色,閃爍 1 次。		暖機階段時,無法點亮光源。
紅色,閃爍 2 次。		光源在正常運作期間熄滅。

STATUS LED 指示燈

LED 顏色和狀態	模式順序	狀況描述
熄滅 (無色)		無錯誤
橘色,閃爍 2 次。		要求重新執行鏡頭校正程序。
綠色,閃爍 2 次。		正在處理鏡頭校正。
紅色,閃爍 1 次。		蓋板錯誤
紅色,閃爍 2 次。		TEC/色彩感測器問題
紅色,閃爍 4 次。		風扇錯誤
橘色,恆亮。		韌體升級模式
紅色,恆亮。		系統錯誤

電源 LED 指示燈

LED 顏色和狀態	模式順序	狀況描述
熄滅 (無色)		AC 電源關閉
綠色,連續閃爍。		投影機正在開機
橘色,連續閃爍。		投影儀正在冷卻,以進入待機模式
紅色,恆亮。		待機模式:省電,無網路控制能力
橘色,恆亮。		待機模式:有網路控制能力。
綠色,恆亮。		投影機已開機



注意:

1.「模式順序」的每個單元表示 0.5 秒期間。

2. 灰色單元表示 LED 指示燈處於熄滅狀態(無顏色)。



常見問題與解決方法

以下是針對您在使用投影機過程中可能碰到的一些問題做出的提示,供您參考。如果問題仍未解決,請聯繫經銷商以獲取 幫助。

通常問題可能僅僅在於接頭鬆動導致。在尋求特別解決方法之前請檢查下列各項:

- 使用其他電氣裝置,確定電器插座是否工作。
- 確保投影機處於開機狀態。
- 確保所有接線都連接牢固。
- 確保連接設備開啟。
- 確保連接的個人電腦沒有處於休眠模式。
- 確保連接的筆記型電腦配置了外部顯示器。(通常通過按筆記本的 Fn +.key 複合鍵可實現。)

故障檢修提示

- 在每個特殊問題中,按照所建議的順序嘗試這些步驟。這會說明您以更快的速度解決問題。
- 設法找准問題所在,避免更換無缺陷的部件。
- 例如,如果在您更換電池後問題仍然存在,換回原來的電池,再轉到下一步驟。
- 在進行故障檢修時對您所採取的步驟進行記錄。這份資料在您尋求技術支援時會有用,或者可以交給服務人員。

圖像問題

問題:螢幕上顯示不出圖像

- 1. 核查您的筆記本或臺式電腦的設置。
- 2. 關閉所有設備,再按照正確的順序重啟。
- 3. 檢查是否啟用遮邊功能(Blank)

問題:圖像模糊不清

- 1. 調整投影機上的對焦。
- 2. 按遙控器或投影機上的 AUTO(自動)按鈕。
- 3. 確保投影距離是在規定範圍之內。
- 4. 檢查投影**鏡**頭是否潔淨。
- 5. 去掉鏡頭蓋。

問題:圖像的頂部或底部變寬(梯形效果)

- 1. 調整投影機的位置,使其儘量與螢幕垂直。
- 2. 使用 Keystone(梯形修正調整)功能,校正該問題。

問題:圖像顛倒或倒置

檢查控制功能表裡的投影模式設置。

問題:圖像出現條紋

- 1. 將輸入信號功能表裡的總點數(水平總點數)和(時序設定)設置為默認設置。
- 2. 連接到另一台電腦上,以確認該問題不是由於連接電腦的顯卡導致的。

問題:圖像不鮮明,無對比度

- 1. 調節圖像調整功能表的對比度(Contrast)設置。
- 2. 調節圖像調整功能表的亮度(Brightness)設置。

問題:投影圖像的顏色與源圖像不符。 調圖像調整功能表的色溫(Color Temperature)和色差校正(Gamma)設置。



投影問題

問題:投影機不發光

1. 檢查電力電纜是否連接牢固。

- 2. 通過其他電氣裝置測定電源是否良好。
- 3. 按照正確的順序重啟投影機,檢查電源 LED 指示燈是否為綠色。
- 4. 檢查投影鏡頭是否妥善安裝,鏡頭座內有一個安全開關,可以檢測投影機是否已準備就緒。

遙控器問題

問題:投影機對遙控器沒反應。

- 1. 將遙控器對著投影機的遙感器進行遙控。
- 2. 確保遙控器與遙感器之間沒有障礙物。
- 3. 在 OSD 裡檢查遙感器是否開啟。
- 4. 確保遙控器線的插頭沒有插在投影機上。
- 5. 關閉室內的所有螢光燈。
- 6. 檢查電池的正負極。
- 7. 更換電池。
- 8. 關閉附近具有紅外功能的其他設備。
- 9. 維修遙控器。
- 10. 如果使用的是通用型遙控器,確保遙控器的代碼與投影機的代碼相匹配。

投影鏡頭問題

問題:縮放或對焦調節不工作。

- 1. 檢查鏡頭是否妥善安裝,鏡頭安裝不當會導致鏡頭不能正常工作。
- 2. 運行 Center Lens(鏡頭位置復位)功能,再次校準鏡頭。
- 3. 如果該鏡頭可用,更換其他鏡頭,排查該問題。
- 4. 詳情可聯繫服務中心。

投影機的維修

如果您未能解決問題,應對投影機進行維修。請用原始包裝箱將投影機包裝起來,並附上問題描述以及您在嘗試解決問題 時所採取的步驟清單。這份資料對服務人員會有說明。



關於 Vivitek 產品技術支援

如果在本使用者手冊中找不到產品使用的疑難排除方法,請尋求當地授權代理商或以下 Vivitek 各地區聯絡窗口的協助。

Europe, Middle East and Africa

Vivitek Service & Support Zandsteen 15 2132 MZ Hoofddorp The Netherlands Tel: +31-(0)-20-721-9318 Email: support@vivitek.eu URL: https://www.vivitek.eu/support/contact-support

North America

Vivitek Service Center 15700 Don Julian Road, Suite B City of Industry, CA. 91745 U.S.A Tel: 855-885-2378 (Toll-Free) Email: T.services1@vivitekcorp.com URL: www.vivitekusa.com

Asia and Taiwan

Vivitek Service Center 16 Tungyuan Rd., Chungli Industrial Zone, Taoyuan City 320023, Taiwan Tel: 886-3-4526107, ext. 8213 (Direct) Tel: 0800-042-100 (Toll-Free) Email: wendy.cheng@deltaww.com URL: www.vivitek.com.tw

中國/China

Vivitek客服中心 上海市浦东新区华东路1675号1幢1层、7-8层 邮政编码: 201209 400客服熱線: 400 888 3526 公司電話: 021-58360088 客服郵箱: service@vivitek.com.cn 官方網站: www.vivitek.com.cn